

Spannungsversorgung

Die Waage kann über das Netzteil oder mit der 9V Blockbatterie versorgt werden. Die Netzbuchse befindet sich seitlich an der Wiegeeinheit, das Batteriefach befindet sich auf der Bodenplatte der Wiegeeinheit.

Batteriewechsel

Falls ein „Lo“ in der Anzeige erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie erschöpft ist.

Aufstellen der Waage

Achten Sie bitte darauf, dass die Waage waagrecht steht.

Wiegen (⏺)

Nach dem Einschalten mit der „⏺“-Taste erscheinen zunächst alle Segmente im Anzeigefeld. Bitte warten, bis die Null erscheint. Erst dann das Gewicht auflegen und den Gewichtswert ablesen.

Zuwiegen (tare)

Leere Behälter (bzw. 1. Gewichtsmenge) abwiegen und Waage durch Druck auf die „tare“-Taste wieder auf Null stellen. Behälter füllen (bzw. 2. Gewichtsmenge auflegen). Nur das zugewogene Nettogewicht wird angezeigt.

Abschalten (⏻)

Durch drücken der „⏻“-Taste.

Automatisches Abschalten

Nur im Batteriebetrieb bei belasteter oder unbelasteter Waage nach ca. 2 Minuten, sofern in dieser Zeit keine Gewichtsänderung erfolgt. Im Netzteilbetrieb keine automatische Abschaltung.

Umschalten d. Gewichtseinheiten kg, lb (mode)

Die Waage kann das Gewicht in kg oder lb anzeigen. Durch Drücken der „mode“-Taste die gewünschte Gewichtseinheit wählen.

Zählen (🔢)

Nach der Wiegebereitschaft das Referenzgewicht auflegen. (Achtung: Das Einzelstückgewicht muss ≥ 50 Gramm sein, damit die Zählfunktion fehlerfrei arbeitet.) Dann „🔢“-Taste drücken und halten bis „100“ im Anzeigefeld erscheint. Durch Drücken der „mode“-Taste die Referenzstückzahl (25; 50; 75 oder 100) wählen und dann erneut „🔢“-Taste drücken.

Benutzerkalibrierung

Falls erforderlich, kann die Waage nachkalibriert werden. Die Waage mit der „⏺“-Taste einschalten. In der Anzeige erscheint „88888“. Bevor die Anzeige auf Null springt die „⏺“-Taste viermal kurz hintereinander betätigen und beim vierten Mal die Taste halten. Im Display erscheint ein Zahlenwert. Jetzt die „⏺“-Taste erneut betätigen. Es erscheint „CAL“ und dann „20,00“. Nun ein 20kg-Kalibriergewicht auflegen. Nach 4 Sekunden erscheint „40,00“ in der Anzeige. Jetzt ein 40kg-Kalibriergewicht auflegen. Nach weiteren 4 Sekunden erscheint „PASS“ und dann die normale Gewichtsanzeige. Die Waage ist neu kalibriert.

Wichtig: Die Waage darf während der Kalibrierung keinen Erschütterungen oder Luftströmungen ausgesetzt werden.

Erklärung der Sonderzeichen

1. Einschalten

Nach dem Drücken der „⏺“-Taste erscheinen zunächst alle Symbole. Sie können überprüfen, ob alle Segmente einwandfrei angezeigt werden. Die anschließende Null-Anzeige gibt die Wiegebereitschaft an.

2. Negative Gewichtsanzeige

Drücken Sie erneut die „tare“-Taste.

3. Überlast

Wenn ein aufgelegtes Gewicht schwerer als die Höchstlast der Waage ist, erscheint „O.Ld“ im Anzeigefeld.

4. Stromversorgung

Falls ein „LO“ erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie erschöpft ist.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß EG-Richtlinie 2014/31/EU. Hinweis: Außergewöhnliche elektromagnetische Einflüsse (Störsender in unmittelbarer Nähe) können den Anzeigewert beeinflussen. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß einsetzbar. Die Waage darf nicht im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden.

Es besteht nach dem Deutschen Batteriegesetz (BattG) die Möglichkeit Batterien nach Gebrauch, unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückzugeben. Endbenutzer sind zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet.



So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern werden gesondert als Elektroschrott in dafür vorgesehenen Einrichtungen gesammelt. Über die verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und die dafür vorgesehenen Einrichtungen gibt die örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung Auskunft.

Zeichenerklärung: Hg = Quecksilber; Cd = Cadmium; Pb = Blei

Genauigkeit

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß EU-Richtlinie 2014/31/EU. Jede Waage wird während des Fertigungsprozesses sorgfältig kalibriert und geprüft. Die Toleranz beträgt $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (Temperatur-Bereich $+5^\circ$ bis $+35^\circ$ C). Bei fehlerhaften Anzeigen aufgrund von Beschädigungen, Fehlbedienung bzw. Gerätefehler aller Art kann keine Haftung übernommen werden. Mangelschäden werden von der vorliegenden Garantie nicht umfaßt. Haftung besteht auch nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers bzw. Anwenders.

Захранване

Кантарът може да се захранва чрез захранващия адаптер или с 9V блокова батерия. Буксата за захранване се намира отстрани на тегловия модул, а отделението за батерията – на долната страна на тегловия модул.

Смяна на батерията

Ако на дисплея се появи „Lo“, това означава, че батерията е изтощена.

Поставяне на кантара

Уверете се, че кантарът е поставен хоризонтално.

Претегляне (⬇)

След включване с бутона „⬇“ първо се появяват всички сегменти на дисплея. Изчакайте, докато се покаже нула. Едва след това поставете товара и отчетете теглото.

Тара (tare)

Претеглете празен съд (или 1-вото количество) и натиснете бутона „tare“, за да занулите кантара. Напълнете съда (или поставете 2-ро количество). Ще се покаже само нетното тегло.

Изключване (⬇)

С натискане на бутона „⬇“.

Автоматично изключване

Само при работа с батерия – ако кантарът е натоварен или не след около 2 минути без промяна на теглото. При работа със захранващ адаптер – няма автоматично изключване.

Превключване на тегловните единици kg, lb (mode)

Кантарът може да показва теглото в kg или lb. Изберете желаната единица с бутона „mode“.

Броене (⬆)

След като кантарът е готов за работа, поставете референтното тегло. (Внимание: Теглото на единичната част трябва да бъде ≥ 50 грама, за да работи функцията правилно.) Натиснете и задръжте бутона „⬆“, докато на дисплея се появи „100“. С бутона „mode“ изберете броя на референтните единици (25; 50; 75 или 100), след това отново натиснете бутона „⬆“.

Потребителска калибровка

Ако е необходимо, кантарът може да бъде прекалибриран. Включете кантара с бутона „⬇“. На дисплея ще се покаже „8888“. Преди да се покаже нула, натиснете бутона „⬇“ четири пъти бързо и задръжте натиснат при четвъртото натискане. На дисплея ще се появи цифрова стойност. Натиснете отново бутона „⬇“. Ще се покаже „CAL“ и след това „20,00“. Поставете калибровъчно тегло от 20 кг. След 4 секунди ще се появи „40,00“. Поставете калибровъчно тегло от 40 кг. След още 4 секунди ще се появи „PASS“, след което се показва нормалното тегло. Кантарът е прекалибриран.

Важно: По време на калибровката кантарът не трябва да бъде подложен на вибрации или въздушни течения.

Обяснение на специалните символи

1. Включване

След натискане на бутона „⬇“ се появяват всички символи. Можете да проверите дали всички сегменти се показват правилно. Последващото показване на нула показва готовност за претегляне.

2. Отрицателна стойност на тегло

Натиснете отново бутона „tare“.

3. Претоварване

Ако поставеното тегло надвишава максималното натоварване на кантара, на дисплея се появява „O.Ld“.

4. Захранване

Ако се появи „LO“, това означава, че батерията е изтощена.

Това устройство отговаря на изискванията на Директива на ЕС 2014/31/EU.

Забележка: Необичайни електромагнитни влияния (напр. смущаващи устройства в непосредствена близост) могат да повлияят на показваната стойност. След прекратяване на смущенията продуктът може да се използва нормално. Кантарът не трябва да се използва в законово регулирани измервателни процеси.

Точност

Това устройство отговаря на изискванията на Директива на ЕС 2014/31/EU. Всеки кантар се калибрира и проверява внимателно по време на производствения процес. Толерансът е $\pm 0,5\% \pm 1$ цифра (температурен диапазон от $+5^\circ$ до $+35^\circ$ C). Не се носи отговорност за грешни показания в резултат на повреди, неправилна употреба или хардуерни дефекти. Повреди поради дефекти не се покриват от настоящата гаранция. Не се носи отговорност и за пропуснати ползи или други финансови щети на купувача или потребителя.

Napájení proudem

Váhu je možné provozovat napájením přes síťový adaptér nebo na blokovou baterii 9 V. Zdířka pro připojení na síť se nachází na straně vážící jednotky, přihrádka na baterie je v základové desce váhy.

Výměna baterií

Jestliže se objeví na displeji „Lo“, znamená to, že jsou vybité baterie.

Ustavení vah

Dbejte prosím na to, aby váhy stály vodorovně.

Vážení (⬇)

Po zapnutí váhy tlačítkem „⬇“ se objeví na displeji nejdříve všechny symboly. Prosíme, vyčkejte až se zde objeví nula. Teprve potom můžete položit zboží na váhu a odečíst jeho hmotnost.

Dovažování (tare)

Zvažte prázdnou nádobu (případně 1. váhové množství) a opětným stisknutím tlačítka „tare“ váhu zase nastavte na nulu. Nádobu naplňte (případně přidejte 2. váhové množství). Nyní se zobrazí čistá váha přidaného předmětu.

Vypnutí (⬇)

Stisknutím tlačítka „⬇“.

Automatické vypínání

Při provozu na baterii a po 2. minutách klidu se váha automaticky vypne. Při provozu s napájením ze sítě se váha automaticky nevypíná.

Přepínání jednotek hmotnosti kg, lb (mode)

Váha může ukazovat hmotnost v kg v lb. Pro nastavení požadované jednotky hmotnosti stiskněte tlačítko „mode“.

Počítání (⬆)

Po zapnutí položit na váhu referenční závaží. (Pozor: aby funkce počítání kusů bezvadně fungovala musí mít jeden kus hmotnost ≥ 50 g) Potom stisknout a přidržet tlačítko „⬆“ tak dlouho až se objeví na ukazateli „100“. Stisknutím tlačítka „mode“ zvolit referenční počet kusů (25; 50; 75; 100) a znovu stisknout tlačítko „⬆“.

Uživatelské kalibrování

Jestliže je to zapotřebí může se váha ještě dodatečně kalibrovat. Váhu zapnout tlačítkem „⬇“. Na displeji se objeví „88888“. Ještě než se na displeji objeví nula, stisknout krátce čtyřikrát po sobě tlačítko „⬇“ a při čtvrtém stisknutí tlačítka podržet. Na displeji se objeví číslo. Nyní ještě jednou stisknout tlačítko „⬇“. Objeví se „CAL“ a potom „20,00“. Nyní položit na váhu kalibrační závaží 20 kg. Po 4 vteřinách se na displeji objeví „40,00“. Nyní položit na váhu kalibrační závaží 40 kg. Po dalších 4 vteřinách se objeví „PASS“ a potom normální váha. Váha je nově kalibrována. Důležité: Při kalibrování nesmí být váha vystavena otřesům nebo proudění vzduchu.

Vysvětlení zvláštních znaků

1. Zapnutí

Po stisknutí tlačítka „⬇“ se nejdříve objeví všechny symboly. Přitom můžete zkontrolovat, jestli ukazují všechny segmenty bezchybně. Následující cí zobrazení nul znamená, že je váha připravená k provozu.

2. Negativní zobrazení váhy

Stiskněte znovu tlačítko „tare“.

3. Přetížení

Při přetížení váhy se objeví na ukazateli „O.Ld“.

4. Napájení proudem

Jestliže se objeví na displeji „Lo“, znamená to, že jsou vybité baterie.

Toto zařízení odpovídá požadavkům směrnice EU 2014/31/EU. Upozornění: zobrazenou hodnotu mohou ovlivnit mimořádné elektromagnetické vlivy (rušící vysílač v bezprostřední blízkosti). Když rušivý vliv skončí, je výrobek možné opět použít k určenému účelu. Váha se nesmí používat v provozech podléhajících cejchování.

Přesnost

Tento přístroj splňuje požadavky EU-směrnice 2014/31/EU. Každá váha je během výroby starostlivě kalibrována a zkoušena. Tolerance činí $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (v rozsahu teplot $+5^\circ$ bis $+35^\circ\text{C}$). Při chybných údajích váhy v důsledku poškození, chybné obsluhy příp. vad přístroje jakéhokoli druhu nemůže být převzato žádné ručení. Škody v důsledku vad nejsou stávající garancí kryty. Ručení se také nevztahuje na ztracený zisk nebo jiné majetkové škody kupce příp. uživatele.

Spændingsforsyning

Vægten kan forsynes over netdelen eller af 9V blokbatieriet. Netbøsningen befinder sig på siden af vægtenheden; batterirummet befinder sig på vejeenhedens bundplade.

Batteriskift

Såfremt „Lo“ dukker op i visningsfeltet, så betyder det at batterierne er afladede.

Opstilling af vægten

Vær venligst opmærksom på, at vægten står vandret.

Vejning (⏏)

Når vægten er tændt med „⏏“ –tasten, vises der først alle segmenter i displayfeltet. Vent venligst, indtil der vises et nul. Først derefter bør vægten belastes og vægtværdien aflæses.

Tillægsvejning (tare)

Afvej den tomme beholder (hhv. 1. vægtmængde) og nulstil vægten igen ved at trykke på „tare“ -tasten. Fyld beholderen (hhv. læg den 2. vægtmængde på). Der vises kun den tilførte nettovægt.

Afbrydelse (⏏)

Ved tryk på „⏏“ –tasten.

Automatisk slukning

Kun ved batteridrift, ved belastet eller ubelastet vægt efter ca. 2 minutter, såfremt der ikke sker nogen vægtændring i denne tid. Ved netdeldrift ikke nogen automatisk slukning.

Omskiftning af vægtenheder kg, lb (mode)

Vægten kan vise kg eller lb. Vælg den ønskede vægtenhed ved at trykke på „mode“ -tasten.

Tælling (⏏)

Læg referencevægten på når vægten er klar til vejning. (OBS: vægten for det enkelte stykke skal være ≥ 50 gram, så tællefunktionen arbejder fejlfrit.) Tryk så på „⏏“ -tasten og hold denne trykket til der vises „100“ i displayfeltet. Vælg referencestykkantallet (25; 50; 75 eller 100) ved at trykke på „mode“ –tasten og tryk så igen på „⏏“ -tasten.

Brugerkalibrering

Om nødvendigt kan vægten efterkalibreres. Tænd for vægten med tasten „⏏“. På displayet vises „88888“. Før displayet springer til Nul trykkes „⏏“ -tasten fire gange kort efter hinanden og holdes nede ved fjerde tryk. På displayet vises en talværdi. Tryk nu „⏏“ -tasten igen. Først vises „CAL“ og derefter „20,00“. Læg nu en kalibreringsvægt på 20 kg på vægten. Efter 4 sekunder vises „40,00“ på displayet. Læg nu en 40 kg kalibreringsvægt på vægten. Efter endnu 4 sekunder vises „PASS“ samt den normale visning af vægten. Nu er vægten kalibreret.

Vigtigt: Under kalibreringen må vægten ikke udsættes for rystelser eller luftstrømme.

Forklaring af specielle symboler

1. Tænd

Efter tryk på „⏏“ –tasten vises først alle symboler. Du kan kontrollere, om alle segmenter vises rigtigt. Den efterfølgende nulvisning vises, at vægten er klar til vejning.

2. Negativ visning af vægt

Tryk igen på „tare“ –tasten.

3. Overbelastning

Hvis en pålagt vægt er tungere end vægtens tilladte maksimalbelastning, vises der „O-Ld“ i displayfeltet.

4. Strømforsyning

Såfremt „Lo“ dukker op i visningsfeltet, så betyder det at batterierne er afladede.

Dette apparat er i overensstemmelse med kravene i henhold til EF-direktiv 2014/31/EU. Henvi sning: Usædvanlig elektromagnetisk påvirkning (støjsender i umiddelbar nærhed) kan påvirke den indikerede værdi. Når denne påvirkning ophører, kan produktet igen anvendes normalt. Vægten må ikke bruges inden for justeringspligtig handel.

Nøjagtighed

Apparatet opfylder kravene i EF-direktiv 2014/31/EU. Hver enkelt vægt er kalibreret og afprøvet under fremstillingsprocessen. Tolerancen udgør $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (temperaturområde $+5^\circ$ til $+35^\circ$ C). Ans varet fralægges i tilfælde af forkert visning som følge af beskadigelse, fejlbetjening hhv. apparatfejl af hvilken som helst art. Mangelskader er ikke omfattet af nærværende garanti. Ansvar for tabt avance eller andre økonomiske skader kan køberen hhv. brugeren heller ikke gøre gældende.

Toiteallikas

Kaal töötab kas vooluadapteri või 9V plokkipatareiga. Toitepesa asub kaalumisseadme küljel, patareipesa asub kaalumisseadme põhja all.

Patarei vahetamine

Kui ekraanile ilmub „Lo“, tähendab see, et patarei on tühi.

Kaalumisseadme paigutamine

Veenduge, et kaal seisab horisontaalselt.

Kaalumine (⬇)

Pärast sisselülitamist nupuga „⬇“ kuvatakse esmalt kõik segmendid ekraanil. Oodake, kuni ilmub null. Alles siis asetage kaalule ese ja lugege kaalunäidik.

Taara (tare)

Tühjad anumad (või esimene kaalutav kogus) kaaluda ja seejärel vajutada „tare“ nuppu nullimiseks. Seejärel täita anum (või lisada teine kogus). Ekraanile ilmub ainult netokaal.

Väljalülitamine (⬆)

Vajutades nuppu „⬆“.

Automaatne väljalülitus

Ainult patareitoitel – koormatud või koormamata kaal lülitub välja umbes 2 minuti pärast, kui selle aja jooksul pole kaalu muutust. Vooluadapteriga töötades automaatset väljalülitust ei toimu.

Kaaluühikute vahetamine kg, lb (mode)

Kaal võib näidata kaalu kg või lb. Soovitud ühiku saab valida nupuga „mode“.

Loendamine (⬆)

Pärast kaaluvalmidust asetage peale referentsmass. (Tähelepanu: üksiku ühiku kaal peab olema ≥ 50 grammi, et loendamisfunktsioon töötaks õigesti.) Seejärel vajutage ja hoidke all nuppu „⬆“, kuni kuvatakse „100“. Nupuga „mode“ valige referentskogus (25; 50; 75 või 100) ja vajutage uuesti nuppu „⬆“.

Kasutajakalibreerimine

Vajadusel saab kaalu kalibreerida. Lülitage kaal sisse nupuga „⬇“. Ekraanile ilmub „88888“. Enne kui ekraan nulli näitab, vajutage nuppu „⬇“ neli korda kiiresti järjest ja hoidke viimast vajutust all. Ekraanile ilmub arvvaartus. Vajutage uuesti nuppu „⬇“. Kuvatakse „CAL“ ja seejärel „20,00“. Asetage 20 kg kalibratsioonimass kaalule. 4 sekundi pärast kuvatakse „40,00“. Asetage kaalule 40 kg kalibratsioonimass. Veel 4 sekundi pärast ilmub „PASS“ ja seejärel tavaline kaalunäidik. Kaal on kalibreeritud.

Tähtis: Kaal ei tohi kalibreerimise ajal olla vibratsioonide ega õhuvoolude mõju all.

Sümbolite selgitused

1. Sisselülitamine

Pärast nupu „⬇“ vajutamist kuvatakse kõik sümbolid. Võite kontrollida, kas kõik segmendid kuvatakse korralikult. Nullinäidik tähendab, et kaal on valmis.

2. Negatiivne kaalunäidik

Vajutage uuesti „tare“ nuppu.

3. Ülekoormus

Kui peale asetatud kaal ületab maksimaalse lubatud kaalu, kuvatakse „O.Ld“.

4. Toide

„LO“ tähistab tühja patareid.

Seade vastab EL direktiivi 2014/31/EL nõuetele.

Märkus: Ebatavalised elektromagnetilised häired (nt segajad seadme vahetus läheduses) võivad mõjutada näidikuväärtust. Pärast häire lõppu saab seadet jälle tavapäraselt kasutada. Kaal ei ole mõeldud kasutamiseks õiguslikult reguleeritud kaubavahetuses.

Täpsus

Seade vastab EL direktiivi 2014/31/EL nõuetele. Iga kaal kalibreeritakse ja testitakse hoolikalt tootmisprotsessi käigus. Tolerants on $\pm 0,5\% \pm 1$ number (temperatuurivahemik $+5^\circ$ kuni $+35^\circ\text{C}$). Kahjustustest, vales kasutamisest või seadmevigadest tingitud valede näitude eest ei võeta vastutust. Puudustest tingitud kahjusid garantii ei kata. Ei vastutata ka saamata jäänud kasumi või muu varalise kahju eest ostjale või kasutajale.

Alimentación

La balanza puede ser alimentada por la red eléctrica o por una batería de 9V. El enchufe para la conexión a la red se sitúa al lado del plato de la balanza, el cajón para la batería se sitúa debajo del plato.

Cambio de batería

La indicación „LO“, significa que se ha agotado la batería.

Colocación de la balanza

Asegurese que la balanza sea en posición horizontal.

Peso (⬆)

Tras encender la balanza con la tecla „⬆“, la pantalla muestra en primer lugar todos los segmentos. Espere hasta que aparezca el cero. A continuación puede depositar el peso y leer el valor correspondiente.

Tara (tare)

Pese un recipiente vacío (o bien la primera cantidad de pesado) y ponga la balanza de nuevo a cero presionando la tecla „Tare“. Llene el recipiente (o bien coloque la segunda cantidad de pesado). Ahora se mostrará únicamente el peso neto añadido.

Apagado (⬆)

El apagado se realiza pulsando la tecla „⬆“.

Apagado automático

En modo de alimentación por batería la balanza se apaga automáticamente después de 2 minutos sin cambio de peso, que la balanza sea cargada o no. En modo de alimentación por la red no hay apagado automático.

Cambio de las unidades de peso Kg, Lb (mode)

La balanza puede indicar el peso en Kg o Lb. Seleccione la unidad de peso deseada pulsando la tecla „mode“.

Cómputo (⬆)

Cuando la balanza está lista, coloque el peso de referencia. (Atención : El peso individual tiene que ser ≥ 50 gramos para que la función contadora funcione sin error) A continuación pulse la tecla „⬆“ y manténgala pulsada hasta que aparezca „100“ en la pantalla. Seleccione la cantidad de referencia (25; 50; 75 ó 100) pulsando la tecla „mode“ y, posteriormente, vuelva a pulsar la tecla „⬆“.

Calibración por parte del usuario

La balanza puede recalibrarse en caso necesario. Ponga la balanza en marcha presionando la tecla „⬆“. Aparece „88888“. Antes que vuelva a indicar cero presionar cuatro veces la tecla „⬆“ y mantener la presión la última vez. Aparece un dígito. Volver a presionar la tecla „⬆“. Aparece „CAL“ y después „20,00“. Coloque un peso calibrado de 20 Kg. Después de 4 segundos aparece „40,00“. Coloque ahora un peso calibrado de 40 Kg. La pantalla indica „PASS“ y a continuación la indicación de peso normal. La balanza ha sido nuevamente calibrada.

Importante: durante el proceso de calibración, la balanza no puede estar expuesta a temblores ni corrientes de aire.

Explicación de los símbolos

1. Encendido

Tras pulsar la tecla „⬆“ aparecen en pantalla todos los símbolos. Usted puede comprobar si todos los segmentos se visualizan correctamente. El valor cero que se muestra a continuación indica que la balanza está lista para el uso.

2. Indicación de peso negativo

Pulse nuevamente la tecla „tare“.

3. Sobrecarga

Si el peso depositado es mayor que la carga máxima de la balanza, aparece la indicación „O.Ld“.

4. Suministro de corriente

El símbolo „LO“ significa que la batería se ha agotado.

Este aparato cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/31/EU. Advertencia: El valor indicado puede verse afectado por influencias electromagnéticas excepcionales (emisora interferente en las proximidades). Una vez concluida la interferencia, el producto puede volver a emplearse de forma preceptiva. La balanza no puede utilizarse en situaciones que requieran una calibración oficial.

Precisión

Este instrumento cumple con las exigencias de acuerdo a la directiva EG 2014/31/EU. Cada balanza es calibrada y revisada concienzudamente durante el proceso de fabricación. La gama de tolerancia es de $\pm 0,5\% \pm 1$ dígito (la gama de temperatura es de $+5^\circ$ a $+35^\circ$ C). No se asume responsabilidad alguna en caso de indicaciones erróneas, que se deben a daños, un manejo falso, o sea defectos de instrumento de cualquier tipo. La presente garantía no incluye daños en defecto. No se asume tampoco responsabilidad alguna en caso de pérdidas de ganancia u otros daños patrimoniales de la parte compradora, o sea del usuario.

Jännitelähde

Vaaka voidaan käyttää verkkolaitteella tai 9 V:n paristolla. Virtaliitin sijaitsee punnitusyksikön sivussa, paristolokero yksikön pohjalevyssä.

Paristonvaihto

Jos näyttökenttään ilmestyy „Lo”, se tarkoittaa, että paristot ovat tyhjät.

Vaa'an paikan valinta

Huolehdi siitä, että vaaka asetetaan vaakatasoon.

Punnitus (⬇)

Sen jälkeen kun vaaka on kytketty päälle „⬇”-painikkeesta, näyttökenttään ilmestyvät ensin kaikki symbolit. Odota niin kauan, kunnes nolla ilmestyy. Aseta paino vasta sitten vaa'an päälle ja lue painoarvo.

Lisäpunnitus (tare)

Punnitse tyhjä astia (tai 1. painomäärä) ja nollaa vaaka jälleen painamalla „tare”-näppäintä uudelleen. Täytä astia (tai aseta 2. painomäärä vaa'alle). Näyttöön tulee ainoastaan lisätty nettopaino.

Päältäkytkentä (⬇)

Paina „⬇”-painiketta.

Automaattinen päältäkytkentä

Kytkeytyy päältä vain paristokäytössä n. 2 minuutin kuluttua vaa'an ollessa kuormitettuna tai kuormittamattomana, jos tänä aikana paino ei muutu. Automaattinen päältäkytkentä ei toimi verkkokäytössä.

Painoyksiköiden valinta kg, lb (mode)

Vaaka näyttää painon seuraavissa yksiköissä: kg tai lb. Painamalla „mode”-painiketta voit valita haluamasi painoyksikön.

Yhteenlaskeminen (⬆)

Aseta vaa'alle viitepaino sen jälkeen kun vaaka on valmiina punnitukseen. (Huomio: Yksittäisen tavarain painon on oltava ≥ 50 grammaa, että punnitus toimii virheettömästi.) Paina sitten „⬆”-painiketta ja pidä sitä niin kauan alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy „100”. Valitse viitemäärä (25, 50, 75 tai 100) painamalla „mode”-painiketta ja paina sitten uudelleen „⬆”-painiketta.

Käyttäjän tekemä kalibrointi

Tarpeen vaatiessa vaaka voidaan kalibroida jälkikäteen. Kytke vaaka päälle „⬇”-painikkeesta. Näyttöön ilmestyy „88888”. Ennen kuin näyttö nollautuu paina „⬇”-painiketta neljä kertaa lyhyesti peräkkäin ja pidä alaspainettuna neljännellä kerralla. Näyttöön ilmestyy numeroarvo. Paina nyt uudelleen „⬇”-painiketta. Näyttöön ilmestyy ensin „CAL” sitten „20,00”. Aseta vaa'an päälle 20 kg:n kalibrointipaino. 4 sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy „40,00”. Aseta vaa'alle nyt 40 kg:n kalibrointipaino. Seuraavan 4 sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy „PASS”, jonka jälkeen näkyy normaali painon näyttö. Vaaka on nyt kalibroitu uudelleen.

Tärkeää: vaaka ei saa altistua tärinälle eikä ilmavirtaukselle kalibroinnin aikana.

Erikoismerkkien selitys

1. Päälekytkentä

Sen jälkeen kun „⬇”-painiketta on painettu, näyttöön ilmestyvät ensin kaikki symbolit. Voit tarkistaa, näkyvätkö kaikki virheettömästi. Tätä seuraa va nollanäyttö ilmoittaa vaa'an olevan valmis punnitusta varten.

2. Negatiivinen punnitustulos

Paina uudelleen „tare”-painiketta.

3. Ylipaino

Jos vaa'alle asetettu punnitettava ylittää vaa'an enimmäiskuormituksen, näyttöön ilmestyy „O.Ld”.

4. Virransyöttö

Jos näyttökenttään ilmestyy „Lo”, se tarkoittaa, että paristot ovat tyhjät.

Tämä laite vastaa EY-direktiivin 2014/31/EU sisältämiä vaatimuksia.

Viite: Poikkeukselliset sähkömagneettiset ilmiöt (häirintää välittömässä läheisyydessä) saattavat vaikuttaa näytettyyn arvoon. Kun häirintä on poistettu, tuotetta voidaan jälleen käyttää sen käyttötarkoitukseen. Vaaka ei saa käyttää vakautusvelvollisuuden alaiseen käyttöön.

Tarkkuus

Tämä laite vastaa EY-direktiivissä 2014/31/EU esitettyjä vaatimuksia. Jokainen vaaka kalibroidaan ja tarkastetaan huolellisesti valmistusprosessin aikana. Toleranssin määrä on $\pm 0,5\% \pm 1$ numero (lämpötila-alue $+5^\circ - +35^\circ \text{C}$). Emme voi ottaa mitään takuuta vääristä näytöistä, jotka aiheutuvat vahingoittumisesta, virheellisestä käytöstä tai kaikenlaatuisista laitevirheistä. Tämä takuu ei kata puutteellisuusvaurioita. Emme myöskään ota vastuuta menetetyistä liikevoitosta tai muista ostajan tai käyttäjän kärsimistä omaisuusvahingoista.

Alimentation

L'alimentation est assurée par la connexion secteur ou par une pile 9V. La prise secteur se trouve sur le côté du plateau de pesage, le boîtier de la pile se trouve sur le dessous du plateau.

Changement de pile

Une indication „LO“ signale que la pile est déchargée.

Conditions d'utilisation

Assurez-vous que la balance est bien horizontale.

Pesage (⬇)

Après la mise en service par la touche „⬇“ tous les segments sont affichés sur l'écran de visualisation. Attendre la remise à zéro avant de poser la charge et de lire le poids indiqué.

Tare (tare)

Mettre le récipient (ou la première partie à peser) et remettre à zéro par pression de la touche „tare“. Remplir le récipient (ou ajouter la 2ème partie à peser). Seul le poids net rajouté est indiqué.

Mise hors service (⬇)

Presser la touche „⬇“.

Mise hors service automatique

En mode d'alimentation par pile, la balance est mise automatiquement hors service après env. 2 minutes sans modification de poids, que la balance soit chargée ou pas. Pas de mise hors service automatique en mode d'alimentation secteur.

Commutation de l'unité de mesure Kg, Lb (mode)

La balance peut mesurer la charge en Kg ou Lb. Choisir l'unité requise par pression de la touche „mode“.

Comptage (⬆)

Après la mise en service, déposer la charge de référence. (Attention : Le poids individuel doit être ≥ 50 grammes pour que la fonction de comptage fonctionne sans erreur) Appuyer sur la touche „⬆“ et maintenir la pression jusqu'à l'apparition de „100“ sur l'écran de visualisation. Choisir alors la quantité de référence (25, 50, 75 ou 100) par pression de la touche „mode“ et presser ensuite à nouveau la touche „⬆“.

Calibrage par l'utilisateur

En cas de besoin la balance peut être ré-calibrée. Mettre la balance en marche en appuyant la touche „⬇“. L'écran indique „8888“. Avant que l'indication repasse à zéro appuyer à quatre reprises sur la touche „⬇“ en maintenant la pression la dernière fois. L'écran indique un chiffre. Appuyer à nouveau la touche „⬇“. L'écran indique „CAL“ puis „20,00“. Placer un poids calibré de 20 kg sur la balance. Au bout de 4 secondes l'écran indique „40,00“. Placer maintenant un poids calibré de 40 kg sur la balance. L'écran indique „PASS“ et passe ensuite en mode normal de pesée. La balance est à présent ré-calibrée.

Attention : pendant le calibrage la balance ne doit pas être exposée aux vibrations ou courants d'air.

Symboles affichés

1. Mise en marche

Après pression de la touche „⬇“ tous les symboles apparaissent sur l'écran. Vous pouvez contrôler si tous les segments sont bien lisibles. L'indication zéro qui suit signale que la balance est prête à l'usage.

2. Valeur négative

Appuyez à nouveau sur la touche „tare“.

3. Surcharge

Si le poids chargé est supérieur à la capacité de la balance le symbole „O.Ld“ apparaît sur l'écran de visualisation.

4. Alimentation

L'indication „LO“ signale que la pile est déchargée.

Cet appareil correspond aux exigences de la norme 2014/31/EU.

Remarque: Des conditions électromagnétiques extrêmes, par exemple une émission radio à proximité immédiate, peuvent influencer la valeur affichée. Une fois l'influence parasite terminée, le produit peut être de nouveau utilisé de manière conforme. La balance ne doit pas être utilisée à des fins nécessitant un calibrage officiel.

Précision

L'appareil est conforme aux prescriptions européennes 2014/31/EU. Chaque appareil est calibré et vérifié soigneusement à la production. La tolérance est de 0,5% +/- 1 division (température entre +5 et 35°C). Aucune responsabilité n'est engagée par une indication erronée due à un endommagement, mauvaise utilisation ou défaut de fonctionnement de toute sorte. Les préjudices consécutifs ne sont pas couverts par la garantie ci-jointe. La responsabilité n'est également pas engagée en cas de manque à gagner ou de tout autre préjudice financier occasionné à l'acheteur ou à l'utilisateur.

Power supply

The scales can be operated by a mains adapter or a 9V battery. The connector is located on the side of the weighing unit, the battery housing is located on the bottom of the unit.

Battery replacement

If „Lo“ appears on the display, the battery needs to be replaced.

Positioning the scales

Please ensure that the scales is in a horizontal position.

Weighing (⏺)

After switching on the scales with the „⏺“-button, all segments are shown on the display. Please wait until the zero appears. Then place the weight on the scales and read off the shown weight.

Net weighing (tare)

Place an empty container (or the first weight) on the scales and press the „tare“-key until the zero appears. Fill the container (or place the second weight on the scales). Only the additional weight is indicated in the display.

Switch-off (⏻)

Press the „⏻“-key.

Automatic switch-off

Battery mode: Automatic switch-off after 2 minutes whether weight is on the scales or not, in case no change of weight occurs in this time. Mains mode: no automatic switch-off.

Changing the weighing units: Kg, Lb (mode)

This scales can show the weight in either kg or lbs. Press the „mode“-key until the required weighing unit appears.

Counting (🔢)

When the „zero“ appears place the reference weight on the scales.

(Attention: the unity weight should be over 50 g. for a correct counting function) Then press the „🔢“-key and hold until „100“ appears in the display. Press the „mode“-key and choose the reference quantity (25; 50; 75 or 100) and the press the „🔢“-key once again.

User calibration

If required the scales can be recalibrated. Turn the scales on pressing the „⏺“-key. The display shows „88888“. Before the display pass to zero, press four times the „⏺“-key and keep it pressed after the fourth time. The display shows a digit. Press again the „⏺“-key. The display shows „CAL“ and „20,00“. Place a 20 kg-calibration weight on the scales. After 4 seconds the display shows „40,00“, place now a 40 kg-calibration weight on the scales. After 4 more seconds „PASS“ and finally the normal weighing screen appears in the display. The scales is now re-calibrated.

Important: during recalibration the scales should not experience any movement or draught!

Explanation of the special symbols

1. Switch-On

After pressing the „⏺“-key all symbols appear. One can check if all segments are shown correctly. The „zero“ which then appears shows that the scales is ready for weighing.

2. Negative Weight Display

Press the „tare“-key again.

3. Overload

If the weight on the scales is heavier than the max. capacity of the scales then „O.Ld“ appears in the display.

4. Power Supply

„LO“ means that the battery is empty and needs to be replaced.

This device corresponds to the requirements stipulated in the EC-directives 2014/31/EU.

Note: Extreme electromagnetic influences e.g. radio unit in the immediate vicinity may affect the displayed values. Once the interference has stopped, the product can once again be used normally. The scales is not legal for trade.

Precision

This device corresponds to requirements stipulated in 2014/31/EU. Every scale has been carefully calibrated and controlled during the production process. The tolerance is $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (at Temperatures between $+5^{\circ}$ and $+35^{\circ}$ C). Incorrect display values due to damage attributable to improper handling, mechanical damage or malfunction is exempt from liability. Damages due to faults are also exempt from the guarantee. No liability is accepted for consequential damages or losses by the buyer or the user.

Τροφοδοσία Ρεύματος

Η ζυγαριά μπορεί να λειτουργήσει είτε με τροφοδοτικό είτε με μπαταρία 9V. Η υποδοχή του τροφοδοτικού βρίσκεται στο πλάι της μονάδας ζύγισης και η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.

Αλλαγή Μπαταρίας

Αν εμφανιστεί «Lo» στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί.

Τοποθέτηση της Ζυγαριάς

Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά είναι τοποθετημένη σε οριζόντια επιφάνεια.

Ζύγιση (ϕ)

Μετά την ενεργοποίηση μέσω του πλήκτρου „ϕ“, εμφανίζονται όλα τα τμήματα της οθόνης. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μηδέν. Μόνο τότε τοποθετήστε το βάρος και διαβάστε την ένδειξη.

Απόβαρο (tare)

Ζυγίστε άδειο δοχείο (ή 1η ποσότητα) και επαναφέρετε στο μηδέν πατώντας το πλήκτρο „tare“. Γεμίστε το δοχείο (ή προσθέστε τη 2η ποσότητα). Εμφανίζεται μόνο το καθαρό βάρος.

Απενεργοποίηση (ϕ)

Με πάτημα του πλήκτρου „ϕ“.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

Μόνο κατά τη λειτουργία με μπαταρία – περίπου μετά από 2 λεπτά χωρίς αλλαγή βάρους, ανεξαρτήτως φορτίου. Δεν ισχύει κατά τη λειτουργία με τροφοδοτικό.

Εναλλαγή μονάδων μέτρησης kg, lb (mode)

Η ζυγαριά μπορεί να εμφανίζει βάρος σε kg ή lb. Πατήστε το πλήκτρο „mode“ για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης.

Μέτρηση τεμαχίων (⌘)

Αφού η ζυγαριά είναι έτοιμη, τοποθετήστε το βάρος αναφοράς. (Προσοχή: Το βάρος του κάθε τεμαχίου πρέπει να είναι ≥ 50 γραμμάρια για σωστή λειτουργία.) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „⌘“ έως ότου εμφανιστεί „100“. Με το πλήκτρο „mode“ επιλέξτε τον αριθμό τεμαχίων αναφοράς (25, 50, 75 ή 100) και πατήστε ξανά το πλήκτρο „⌘“.

Χειροκίνητη Βαθμονόμηση

Αν απαιτείται, η ζυγαριά μπορεί να επαναβαθμονομηθεί. Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά με το πλήκτρο „ϕ“. Εμφανίζεται „88888“. Πριν μηδενίσει η οθόνη, πατήστε το πλήκτρο „ϕ“ τέσσερις φορές γρήγορα και κρατήστε το πατημένο την τέταρτη φορά. Εμφανίζεται αριθμητική τιμή. Πατήστε ξανά το πλήκτρο „ϕ“. Εμφανίζεται „CAL“ και μετά „20,00“. Τοποθετήστε βάρος αναφοράς 20 kg. Μετά από 4 δευτερόλεπτα εμφανίζεται „40,00“. Τοποθετήστε βάρος 40 kg. Μετά από ακόμα 4 δευτερόλεπτα εμφανίζεται „PASS“ και στη συνέχεια η κανονική ένδειξη βάρους. Η ζυγαριά είναι βαθμονομημένη.

Σημαντικό: Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, η ζυγαριά δεν πρέπει να υπόκειται σε κραδασμούς ή ρεύματα αέρα.

Επεξήγηση ειδικών ενδείξεων

1. Ενεργοποίηση

Μετά το πάτημα του πλήκτρου „ϕ“ εμφανίζονται όλα τα σύμβολα. Ελέγξτε αν όλα τα τμήματα εμφανίζονται σωστά. Η ένδειξη μηδέν δηλώνει ετοιμότητα για ζύγιση.

2. Αρνητική ένδειξη βάρους

Πατήστε ξανά το πλήκτρο „tare“.

3. Υπερφόρτωση

Αν τοποθετηθεί βάρος μεγαλύτερο από το μέγιστο φορτίο, εμφανίζεται „O.Ld“.

4. Τροφοδοσία

Αν εμφανιστεί „LO“, η μπαταρία έχει εξαντληθεί.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΕΕ 2014/31/ΕΕ.

Σημείωση: Ασυνήθιστοι ηλεκτρομαγνητικοί παράγοντες (π.χ. παρεμβολές κοντά στη συσκευή) μπορεί να επηρεάσουν τις ενδείξεις. Μετά το τέλος της παρεμβολής, η ζυγαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Δεν επιτρέπεται η χρήση της σε νομικά ρυθμιζόμενες εμπορικές συναλλαγές.

Ακρίβεια

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΕΕ 2014/31/ΕΕ. Κάθε ζυγαριά βαθμονομείται και ελέγχεται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Η απόκλιση είναι $\pm 0,5\% \pm 1$ ψηφίο (θερμοκρασία $+5^\circ$ έως $+35^\circ\text{C}$). Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για εσφαλμένες ενδείξεις λόγω ζημιών, κακής χρήσης ή οποιουδήποτε τεχνικού σφάλματος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές. Δεν υπάρχει ευθύνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες οικονομικές ζημιές του αγοραστή ή χρήστη.

Napajanje

Vaga se može napajati putem mrežnog adaptera ili s 9V blok baterijom. Priključak za napajanje nalazi se sa strane jedinice za vaganje, a pretinac za bateriju na donjoj strani jedinice.

Zamjena baterije

Ako se na zaslonu pojavi „Lo“, to znači da je baterija ispražnjena.

Postavljanje vage

Pazite da vaga stoji vodoravno.

Vaganje (⬇)

Nakon uključivanja pomoću tipke „⬇“ prikazuju se svi segmenti na zaslonu. Pričekajte dok se ne pojavi nula. Tek tada stavite teret i očitajte vrijednost mase.

Tara (tare)

Izvagajte praznu posudu (ili 1. količinu) i pritisnite tipku „tare“ kako biste ponovno postavili na nulu. Zatim napunite posudu (ili dodajte 2. količinu). Prikazat će se samo neto masa.

Isključivanje (⬇)

Pritiskom na tipku „⬇“.

Automatsko isključivanje

Samo kod rada na baterije – vaga se automatski isključuje nakon otprilike 2 minute ako nema promjene težine. Kod rada s adapterom nema automatskog isključivanja.

Prebacivanje mjernih jedinica kg, lb (mode)

Vaga može prikazivati masu u kg ili lb. Tipkom „mode“ odaberite željenu mjernu jedinicu.

Brojanje (⬆)

Kada je vaga spremna za vaganje, stavite referentnu masu. (Pažnja: masa jednog komada mora biti ≥ 50 grama kako bi funkcija brojanja ispravno radila.) Zatim pritisnite i držite tipku „⬆“ dok se ne pojavi „100“. Pomoću tipke „mode“ odaberite broj referentnih komada (25; 50; 75 ili 100), zatim ponovno pritisnite tipku „⬆“.

Korisnička kalibracija

Ako je potrebno, vaga se može ponovno kalibrirati. Uključite vagu pomoću tipke „⬇“. Na zaslonu se pojavljuje „88888“. Prije nego što se prikaže nula, četiri puta brzo pritisnite tipku „⬇“, a četvrti put je držite pritisnutom. Na zaslonu će se pojaviti brojčana vrijednost. Pritisnite ponovno tipku „⬇“. Pojavit će se „CAL“, zatim „20,00“. Stavite uteg od 20 kg. Nakon 4 sekunde prikazuje se „40,00“. Stavite uteg od 40 kg. Nakon još 4 sekunde prikazuje se „PASS“, zatim normalan prikaz mase. Vaga je ponovno kalibrirana.

Važno: Tijekom kalibracije vaga ne smije biti izložena vibracijama ni strujanjima zraka.

Objašnjenje posebnih oznaka

1. Uključivanje

Nakon pritiska tipke „⬇“ prikazuju se svi simboli. Možete provjeriti ispravnost prikaza svih segmenata. Prikaz nule označava spremnost za vaganje.

2. Negativan prikaz mase

Pritisnite ponovno tipku „tare“.

3. Preopterećenje

Ako je teret teži od maksimalne nosivosti vage, na zaslonu se pojavljuje „O.Ld“.

4. Napajanje

Ako se pojavi „Lo“, baterija je ispražnjena.

Ovaj uređaj je u skladu s EU direktivom 2014/31/EU.

Napomena: Izvanredni elektromagnetski utjecaji (npr. ometači u neposrednoj blizini) mogu utjecati na prikazanu vrijednost. Nakon prestanka smetnji, uređaj se može ponovno normalno koristiti. Vaga se ne smije koristiti u prometu gdje je ovjera zakonom obavezna.

Točnost

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU direktive 2014/31/EU. Svaka vaga se pažljivo kalibrira i ispituje tijekom proizvodnog procesa. Tolerancija iznosi $\pm 0,5\%$ ± 1 znamenka (temperaturni raspon od $+5^{\circ}$ do $+35^{\circ}\text{C}$). Ne preuzimamo odgovornost za netočne prikaze uzrokovane oštećenjem, nepravilnim rukovanjem ili kvarom uređaja. Jamstvo ne pokriva štete zbog nedostataka. Ne odgovaramo za izgubljeni dobit ili druge imovinske štete korisnika ili kupca.

Tápfeszültség

A mérleg áramellátása a hálózati tápegységgel vagy 9 V-os elemmel történhet. A hálózati aljzat a mérőegység oldalán található, az elemrekesz fedele pedig a mérőegység alján. Elemcsere Amennyiben a kijelzőn a „Lo” jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elemek lemerültek.

A mérleg elhelyezése

Ügyeljen arra, hogy a mérleg vízszintesen álljon!

Mérés (⬇)

Az „⬇”- gombbal történő bekapcsolást követően először minden jelzés megjelenik a kijelzőn. Kérjük, várjon, amíg a nulla megjelenik. Csak ezután helyezzen rá súlyt, majd olvassa le az értéket.

Hozzámérés (tare)

Mérje le az üres tartályt (ill. az 1. mérendő mennyiséget), majd állítsa a mérleget az „tare”- gomb újbóli megnyomásával ismét nullára. Töltse meg a tartályt (ill. tegye hozzá a 2. mérendő súlyt). Csak a hozzáadott mennyiség súlya kerül kijelzésre.

Lekapcsolás (⬇)

A „⬇” gomb megnyomásával.

Automatikus lekapcsolás

Csak elemes üzemmódban, terhelt vagy terheletlen mérleg esetén kb. 2 perc után, amennyiben ez idő alatt nem változik a súly. Hálózati tápegységes üzemmódban nincs automatikus lekapcsolás.

A súlymérték átváltása kg, lb (mode)

A mérleg a súlyt a következő mértékegységekben képes mutatni: kg, vagy lb. A „mode”- gomb megnyomásával válassza ki a kívánt súlymértéket.

Számlálás (⬆)

A mérési készenlét jelzése után helyezze a mérlegre a referenciasúlyt. (Figyelem: Az egyes darabok súlya ≥ 50 gramm legyen annak érdekében, hogy a számláló funkció hibátlanul működjön.) Ezután nyomja meg a „⬆” gombot és tartsa nyomva addig, amíg a „100” érték meg nem jelenik a kijelzőn. A „mode” gomb megnyomásával válassza ki a referencia-darabszámot (25; 50; 75 vagy 100), majd nyomja meg újra a „⬆” gombot.

Felhasználói kalibrálás

Szükség esetén a mérleg újra kalibrálható. Kapcsolja be a mérleget a „⬇”- gombbal. A kijelzőn „88888” jelenik meg. Mielőtt a kijelző nullára ugrik nyomja meg a „⬇”- gombot négyszer röviden egymás után, és a negyedik alkalommal tartsa megnyomva. A kijelzőn megjelenik egy számérték. Most ismét nyomja meg a „⬇”- gombot. Ekkor „CAL” jelenik meg, majd „20,00”. Most helyezzen a mérlegre egy 20kg-os kalibráló súlyt. 4 másodperc elteltével „40,00” jelenik meg a kijelzőn. Ekkor helyezzen a mérlegre egy 40kg-os kalibráló súlyt. További 4 másodperc elteltével „PASS” jelenik meg, majd a normális súlykijelzés. A mérleg újra van kalibrálva. Fontos: Tilos a mérleget az újrakalibrálás során rázkódásoknak vagy légáramlatoknak kitenni.

A speciális kijelzések magyarázata

1. Bekapcsolás

A „⬇” gomb megnyomása után először megjelenik az összes szimbólum. Ellenőrizheti, hogy az összes szegmens kifogástalanul jelenik-e meg. Az ezt követő nulla jelzés a mérési készenlétet jelzi.

2. Negatív súlyjelzés

Nyomja meg újra a „tare” gombot.

3. Túlterhelés

Ha a felhelyezett súly nagyobb a mérleg legmagasabb súlyánál, akkor a kijelző mezőben megjelenik az „O.Ld” felirat.

4. Áramellátás

Amennyiben a kijelzőn a „Lo” jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elemek lemerültek.

Ez a műszer megfelel a 2014/31/EU követelményeinek. A szokásostól eltérő elektromágneses befolyások (zavaró hatások a közvetlen környezetből) befolyásolhatják a kijelzett értéket. A káros hatások megszűnése után a termék ismét rendeltetésszerűen használható.

Pontosság

Ez a készülék megfelel az EU-Írányelv 2014/31/EU -én alapuló követelményeknek. A gyártási folyamat során minden mérleget gondosan kalibrálnak és ellenőriznek. A toleranciaérték $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (a hőmérsékleti terület $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+35^{\circ}\text{C}$ -ig). Rongáláson, hibás kezelésen alapuló, illetve bármely műszerhiba miatti hibás kijelzésre nincsen szavatosság. Hiánykárokat a szóban forgó garancia nem foglal magában. Felelősségvállalás nem áll fenn elmaradt haszon vagy egyéb vagyoni kár miatt sem a vásárlóval, illetve használóval szemben.

Alimentazione

La bilancia può essere alimentata tramite l'alimentatore oppure tramite la pila da 9 volt in dotazione. La presa per il connettore dell'alimentatore è posizionata lateralmente, il vano pila si trova sul lato inferiore della bilancia.

Sostituzione della pila

Se sul display appare „Lo” significa che la pila è scarica.

Posizionamento della bilancia

Assicurarsi che la bilancia sia in posizione orizzontale.

Pesare (⏏)

Subito dopo aver acceso la bilancia con il tasto „⏏” appaiono sul display tutti i segmenti. Attendere fino quando sul display viene visualizzato lo zero, quindi posizionare l'oggetto da pesare sulla piattaforma di carico e determinarne il peso.

Tara (tare)

Pesare il contenitore vuoto (ovvero la prima quantità da pesare) e azzerare nuovamente la bilancia premendo il tasto „tare”. Riempire il contenitore (ovvero aggiungere la seconda quantità da pesare). Verrà visualizzato solo il peso netto della quantità aggiuntiva.

Spegnimento (⏏)

Per spegnere premere il tasto „⏏”.

Spegnimento automatico

Solo quando alimentata a pila, la bilancia si spegne automaticamente, indipendentemente dal fatto che sia carica o meno, se nell'arco di 2 minuti non viene registrata alcuna variazione di peso.

Commutare l'unità di peso in kg, lb (mode)

La bilancia è in grado di indicare il peso sia in kg che in lb. Impostare l'unità di misura desiderata premendo il tasto „mode”.

Contapezzi (⏏)

A bilancia pronta per l'uso, posizionare sulla piattaforma di carico il peso di riferimento. (Attenzione: il peso di un singolo pezzo non deve essere $\geq$ a 50 grammi affinché la funzione di conteggio operi correttamente) Premere e tenere premuto il tasto „⏏” fino a quando sul display appare il numero di riferimento „100”. Premere quindi il tasto „mode” per impostare il numero di unità di riferimento desiderato (25; 50; 75 oppure 100) e confermare la scelta premendo nuovamente il tasto „⏏”.

Calibrazione utente

Se necessario, la bilancia può essere ricalibrata. Accendere la bilancia premendo il tasto „⏏”. Sul display appare “88888”. Prima che il display visualizzi lo zero, premere brevemente per quattro volte di seguito il tasto „⏏” e tenerlo premuto alla quarta volta. Sul display appare un codice numerico. A questo punto ripremere il tasto „⏏”. Il display visualizza „CAL”, poi „20,00”. Quindi posizionare il peso di calibrazione di 20 kg sulla piattaforma di carico. Dopo 4 secondi il display passa a visualizzare „40,00”. Posizionare ora il peso di calibrazione di 40 kg sulla piattaforma di carico. Dopo altri 4 secondi sul display appare „PASS” ed infine la bilancia passa alla visualizzazione normale del peso. La bilancia è ricalibrata. Importante: durante la ricalibrazione la bilancia non deve essere esposta a scosse o a correnti d'aria.

Spiegazione dei simboli

1. Azionamento

Dopo aver premuto il tasto „⏏” il display visualizza inizialmente tutti i simboli disponibili. Ciò consente di verificare se tutti i segmenti vengono visualizzati correttamente. La successiva visualizzazione dello zero indica che la bilancia è pronta per la pesatura.

2. Visualizzazione di peso negativo

Premere nuovamente il tasto „tare”.

3. Sovraccarico

Se sulla piattaforma di carico viene posizionato un peso maggiore alla portata massima della bilancia, sul display appare l'indicazione „O.Ld”.

4. Alimentazione

Se sul display appare l'indicazione „LO”, significa che la pila è scarica.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/31/EU. Avvertenza: forti campi elettromagnetici causati da varie fonti nelle dirette vicinanze possono influire sui valori visualizzati. In seguito all'eliminazione o alla riduzione delle sorgenti d'interferenza, il prodotto riprende a funzionare in modo conforme all'uso previsto. Questa bilancia non è uno strumento conforme alle norme di metrologia legale.

Precisione

Questo apparecchio è conforme alle esigenze previste dalla Direttiva 2014/31/EU. Ogni bilancia viene calibrata ed esaminata accuratamente durante la fase di produzione. La tolleranza è di $\pm 0,5\% \pm 1$ Digit (limiti di temperatura da $+ 5^\circ$ fino a $+ 35^\circ$ C). In caso di errori di indicazione in conseguenza di danneggiamento, uso inadeguato o avaria di qualsiasi tipo non si assume alcuna responsabilità. Danni in conseguenza di difetto dell'apparecchio non sono compresi nella garanzia. Anche per perdite di guadagno o altri danni finanziari del compratore o dell'utente non si assume responsabilità.

Maitinimas

Svarstyklės gali būti maitinamos per maitinimo adapterį arba naudojant 9V blokinę bateriją. Maitinimo lizdas yra svarstyklių įrenginio šone, o baterijų skyrius – įrenginio apačioje.

Baterijos keitimas

Jei ekrane pasirodo „Lo“, tai reiškia, kad baterija išsikrovė.

Svarstyklių pastatymas

Įsitikinkite, kad svarstyklės stovi lygiai.

Svorio matavimas (⬇)

Įjungus svarstyklės mygtuku „⬇“, pirmiausia ekrane pasirodo visi segmentai. Palaukite, kol pasirodys nulis. Tik tada dėkite svorį ir nuskaitykite vertę.

Tara (tare)

Pasverkite tuščią talpą (arba pirmą kiekį), tada paspauskite mygtuką „tare“, kad svarstyklės vėl rodytų nulį. Užpildykite talpą (arba pridėkite antrą kiekį). Bus rodomas tik grynasis svoris.

Išjungimas (⬇)

Paspaudus mygtuką „⬇“.

Automatinis išsijungimas

Tik veikiant su baterija – svarstyklės išsijungia automatiškai maždaug po 2 minučių, jei per tą laiką neįvyksta svorio pokyčių. Naudojant su adapteriu – automatinio išsijungimo nėra.

Svorio vienetų perjungimas kg, lb (mode)

Svarstyklės gali rodyti svorį kilogramais arba svarais. Paspauskite mygtuką „mode“, kad pasirinktumėte norimus matavimo vienetus.

Skaičiavimas (⬆)

Kai svarstyklės paruoštos, padėkite etaloninį svorį. (Dėmesio: vieneto svoris turi būti ≥ 50 gramų, kad skaičiavimo funkcija veiktų teisingai.) Tada spauskite ir laikykite mygtuką „⬆“, kol ekrane pasirodys „100“. Mygtuku „mode“ pasirinkite etaloninį vienetų skaičių (25; 50; 75 arba 100), tuomet dar kartą paspauskite mygtuką „⬆“.

Naudotojo kalibravimas

Jei reikia, svarstyklės gali būti perkoreguotos. Įjunkite svarstyklės mygtuku „⬇“. Ekrane pasirodys „88888“. Prieš pasirodant nuliui, greitai keturis kartus paspauskite mygtuką „⬇“, laikydami paskutinį paspaudimą. Ekrane pasirodys skaičius. Dar kartą paspauskite mygtuką „⬇“. Pasirodys „CAL“, tada „20,00“. Padėkite 20 kg kalibravimo svorį. Po 4 sekundžių pasirodys „40,00“. Padėkite 40 kg kalibravimo svorį. Po dar 4 sekundžių pasirodys „PASS“, o tada įprastas svoris. Svarstyklės sukalibruotos iš naujo.

Svarbu: Kalibravimo metu svarstyklės neturi būti veikiamos vibracijų ar oro srovių.

Specialių simbolių paaiškinimas

1. Įjungimas

Paspaudus mygtuką „⬇“ parodomi visi simboliai. Galite patikrinti, ar visi segmentai rodomi teisingai. Po to pasirodantis nulis reiškia, kad svarstyklės pasiruošusios.

2. Neigiamo svorio rodymas

Vėl paspauskite mygtuką „tare“.

3. Perkrova

Jei uždėtas svoris viršija svarstyklių leistiną ribą, ekrane pasirodo „O.Ld“.

4. Maitinimas

Jei pasirodo „LO“, tai reiškia, kad baterija išsikrovė.

Šis įrenginys atitinka ES direktyvos 2014/31/ES reikalavimus.

Pastaba: Nejprasti elektromagnetiniai trikdžiai (pvz., trikdžių šaltiniai netoli įrenginio) gali paveikti rodmenis. Pasibaigus trikdžiams, įrenginys vėl veiks įprastai. Svarstyklės negali būti naudojamos teisiškai reglamentuotose prekybos operacijose.

Tikslumas

Šis įrenginys atitinka ES direktyvos 2014/31/ES reikalavimus. Kiekvienos svarstyklės gamybos metu yra kruopščiai kalibruojamos ir tikrinamos. Paklaida yra $\pm 0,5\% \pm 1$ skaitmuo (temperatūros diapazonas nuo $+5^\circ$ iki $+35^\circ\text{C}$). Už neteisingus rodmenis, atsiradusius dėl pažeidimų, netinkamo naudojimo ar bet kokio įrenginio gedimo, atsakomybė neprisiimama. Garantija netaikoma defektams dėl naudojimo klaidų. Neatsakoma ir už prarastą pelną ar kitą turtinę žalą, padarytą pirkėjui ar naudotojui.

Strāvas padeve

Svari var darboties ar strāvas adapteri vai ar 9V bloka bateriju. Strāvas ligzda atrodas uz svēršanas ierīces sāna, bet baterijas nodalījums – ierīces apakšējā daļā.

Baterijas nomaīņa

Ja displejā parādās „LO”, tas nozīmē, ka baterija ir izlādējusies.

Svaru uzstādīšana

Lūdzu, pārliecinieties, ka svari novietoti uz līdzena virsmas.

Svēršana (⬇)

Pēc ieslēgšanas ar pogu „⬇” displejā uz īsu brīdi parādīsies visi segmenti. Lūdzu, pagaidiet, līdz parādās nulle. Tikai tad uzlieciet svaru un nolasiet vērtību.

Tara (tare)

Nosveriet tukšu trauku (vai pirmo svara daudzumu) un nospiediet „tare” pogu, lai atiestatītu uz nulli. Tad piepildiet trauku (vai pievienojiet otro svara daudzumu). Tiks rādīts tikai neto svars.

Izslēgšana (⬇)

Nospiežot pogu „⬇”.

Automātiska izslēgšanās

Tikai darbībā ar bateriju – ja 2 minūšu laikā nav svara izmaiņu (ar vai bez slodzes), svari izslēdzas automātiski. Ja pieslēgts adapteris – automātiskas izslēgšanās nav.

Svara vienību pārslēgšana kg, lb (mode)

Svari var parādīt svaru kg vai lb. Ar „mode” pogu izvēlieties vēlamo mērvienību.

Skaitīšana (⬆)

Kad svari ir gatavi darbam, uzlieciet etalona svaru. (Uzmanību: viena vienuma svars ≥ 50 g, lai funkcija darbotos pareizi.) Tad nospiediet un turiet pogu „⬆”, līdz displejā parādās „100”. Ar „mode” pogu izvēlieties atsaucis vienību skaitu (25; 50; 75 vai 100), pēc tam vēlreiz nospiediet pogu „⬆”.

Lietotāja kalibrēšana

Ja nepieciešams, svari var tikt pārkalibrēti. Ieslēdziet svarus ar pogu „⬇”. Displejā parādīsies „88888”. Pirms parādās nulle, četras reizes īsi nospiediet pogu „⬇”, ceturtajā reizē turot to nospiežot. Displejā parādās ciparu vērtība. Nospiediet vēlreiz pogu „⬇”. Parādīsies „CAL”, pēc tam „20,00”. Uzlieciet 20 kg kalibrēšanas svaru. Pēc 4 sekundēm parādās „40,00”. Uzlieciet 40 kg svaru. Pēc vēl 4 sekundēm parādās „PASS” un pēc tam parastais svars. Svari ir pārkalibrēti.

Svarīgi: Kalibrēšanas laikā svari nedrīkst būt pakļauti vibrācijām vai gaisa plūsmai.

Īpašo simbolu skaidrojums

1. Ieslēgšana

Pēc pogas „⬇” nospiešanas uz īsu brīdi tiek parādīti visi simboli. Jūs varat pārbaudīt, vai visi segmenti ir redzami pareizi. Nulle norāda, ka svari ir gatavi darbam.

2. Negatīvs svars

Nospiediet vēlreiz pogu „tare”.

3. Pārslodze

Ja uzliktais svars pārsniedz maksimālo slodzi, displejā parādās „O.Ld”.

4. Strāvas padeve

Ja parādās „LO”, tas nozīmē, ka baterija ir izlādējusies.

Šī ierīce atbilst ES Direktīvas 2014/31/ES prasībām.

Piezīme: Ārkārtēji elektromagnētiski traucējumi (piemēram, tuvumā esošs traucētājs) var ietekmēt displeja rādījumus. Pēc traucējumu beigām ierīci atkal var izmantot atbilstoši tās mērķim. Svari nedrīkst tikt izmantoti tirdzniecībā, kur nepieciešama legalizācija.

Precizitāte

Šī ierīce atbilst ES Direktīvas 2014/31/ES prasībām. Katri svari tiek rūpīgi kalibrēti un pārbaudīti ražošanas laikā. Pieļaujamā novirze ir $\pm 0,5\% \pm 1$ cipars (temperatūras diapazonā no $+5^{\circ}$ līdz $+35^{\circ}\text{C}$). Par nepareiziem rādījumiem, kas radušies bojājumu, lietošanas kļūdu vai ierīces defektu dēļ, atbildība netiek uzņemta. Garantija nesedz defektus šādu iemeslu dēļ. Tāpat nav atbildības par zaudēto peļņu vai citiem īpašuma zaudējumiem, kas radušies pircējam vai lietotājam.

Voeding

De weegschaal kann zowel met behulp van een adapter of de 9V blokbatterij gebruikt worden. De adapteringang bevindt zich aan de zijkant van de weegunit. Het batterijvak bevindt zich op de bodemplaat van de weegunit.

Batterijvervanging

Als „Lo” verschijnt, betekent dit, dat de batterijen leeg zijn.

Opstellen van de weger

Zorgt u er voor, dat de weger horizontaal staat.

Wegen (⏏)

Na het inschakelen met de „⏏” -knop verschijnen eerst alle symbolen in de display. A.u.b. wachten tot de „0” verschijnt. Dan pas het te wegen voorwerp op de weger leggen en het gewicht aflezen.

Toegevoegd gewicht (tare)

Door op de knop (tare) te drukken kunt U de weger met een reeds opgelegd gewicht (verpakking, doosje, resp. 1ste te wegen hoeveelheid) weer op „0” instellen. U kunt nu een extra gewicht toevoegen (de inhoud van de verpakking of de 2de te wegen hoeveelheid) en het toegevoegde nettogewicht aflezen.

Uitschakelen (⏏)

Door op de „⏏” -knop te drukken.

Automatisch uitschakelen

In het geval dat de weegschaal door de batterij gevoed wordt schakelt de weegschaal in belaste en onbelaste toestand na 2 minuten uit, wanneer in deze tijd geen gewichtsverandering plaats vindt. Bij voeding door adapter schakelt de weegschaal niet automatisch uit.

Omschakelen van de gewichtseenheid kg, lb (mode)

De weger kan het gewicht in kg of lb aangeven. Door korte toetsdruk op de „mode” -knop wisselen tussen „kg” of „lb” en is de juiste gewichtseenheid te kiezen.

Tellen (⏏)

Als de weger klaar is het referentiegewicht er op leggen. (LET OP: Het gewicht per artikel moet minimaal 50 gram zijn opdat de telfunctie probleemloos functioneert.) Dan „⏏” -knop indrukken en vasthouden tot „100” in de display verschijnt. Door indrukken van de „mode” -knop het referentieaantal (25; 50; 75 of 100) kiezen en dan opnieuw op de „⏏” -knop drukken. Hierna geeft de weger het totale aantal van de te tellen (identieke) artikelen aan.

Kalibreren door de gebruiker

Indien gewenst kan de weegschaal opnieuw gekalibreerd worden. De weegschaal wordt met de „⏏” toets ingeschakeld. In het display verschijnt „88888”. Voordat het display op nul springt de „⏏”-toets vier keer kort na elkaar drukken, bij de vierde keer vasthouden. In het display verschijnt een getal. Nu opnieuw de „⏏”-toets drukken. Nu verschijnt „CAL” en vervolgens „20,00”. Nu het 20 Kg-kalibreergewicht op de weegschaal leggen. Na 4 seconden verschijnt „40,00” in het display. Na vier seconden verschijnt „PASS” en de normale gewichtsaanduiding. De weger is nu opnieuw gekalibreerd. Belangrijk: de weegschaal mag tijdens de kalibrering niet blootgesteld worden aan trillingen en sterke luchtstromen.

Verklaring van speciale tekens

1. Inschakelen

Na het indrukken van de „⏏” -knop verschijnen eerst alle symbolen in de display. Daarmee kunt U controleren of alle symbolen foutloos worden getoond. Als de weger „0” aangeeft kunt U beginnen met wegen.

2. Onder nul

Drukt u a.u.b. de „tare” -knop nogmaals in.

3. Overbelasting

„O.Ld” in de display: het te wegen voorwerp van de weger afnemen daar het zwaarder is dan het toelaatbare gewicht van de weger.

4. Stroomvoorziening

Als een „LO” verschijnt, betekent dat, dat de batterij bijna leeg is.

Dit apparaat voldoet aan de eisen volgens EU-richtlijn 2014/31/EU.

Attentie: buitengewone elektromagnetische invloeden (stoorzenders in onmiddellijke omgeving) kunnen de aangegeven waarde beïnvloeden. Nadat de storende invloed beëindigd is kan de weger weer normaal worden gebruikt. De weger mag niet gebruikt worden als ijking verplicht is en is dus niet geschikt voor handelsdoeleinden.

Precisie

Dit apparaat voldoet aan de eisen overeenkomstig de EG-richtlijnen 2014/31/EU. Elke weegschaal wordt tijdens het productieproces nauwkeurig gecalibreerd en gecontroleerd. De tolerantie bedraagt $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (temperatuurbereik van $+5^\circ$ tot $+35^\circ$ C). Voor indicatiefouten in verband met beschadigingen, verkeerde bediening resp. diverse gebreken aan het apparaat kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Schade die door een gebrek is ontstaan valt niet onder deze garantie. Voorts wordt elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten voor gederfde winst of andere vermogensschade die door de koper resp. gebruiker wordt geleden.

Spenningsforsyning

Vekten kan drives med strømforsyningen eller med et 9V blokkbatteri. Strømkontakten befinner seg på siden av vektenheten, batterirommet befinner seg på bunnplaten til vektenheten.

Batteriveksel

Dersom det står „Lo“ i displayet, betyr det at batteriet er nesten tomt.

Oppstilling av vekten

Pass på at vekten står vannrett.

Veie (⬇)

Etter at man har skrudd på med „⬇“-knappen, vises først alle symbolene i displayet. Vent til null vises. Først nå kan du legge på det som skal veies og avlese vekten.

Tarering (tare)

Vei tom beholder (hhv. 1. vektmengde) og nullstill så vekten igjen ved å trykke „tare“ – tasten på nytt. Fyll beholder (hhv. legg på 2. vektmengde). Kun den tarerte nettovekten vises i displayet.

Frakobling (⬇)

Ved å trykke på „⬇“-tasten.

Automatisk frakobling

Kun ved batteridrift med eller uten belastning av vekten etter ca. 2 minutter, dersom det i løpet av dette tidsrommet ikke forekommer noen vektendring. Ved strømdrift foregår det ingen automatisk frakobling.

Bytte vektenheter kg, lb (mode)

Vekten kan vise tyngden i kg og lb. Ved å trykke på „mode“ velger du ønsker måleenhet.

Måle (⬆)

Når vekten er klar for bruk legges referansevekten på. (Viktig: Det som skal veies må være ≥ 50 gram slik at tellefunksjonen arbeider feilfritt.) Trykk deretter på „⬆“-tasten og hold den til „100“ fremkommer i visningsfeltet. Ved å trykke på „mode“-taste velges referansetallet (25; 50; 75 eller 100) og trykk så igjen på „⬆“-tasten.

Brukerens kalibrering

Ved behov kan vekten kalibreres på nytt. Skru på vekten med tast „⬇“. Tallene „8888“ vises i displayet. Før displayet går tilbake til null, trykk fire ganger kort etterhverandre tasten „⬇“ og ved fjerde gang holder du tasten inne. I displayet vil det komme opp en tallverdi. Trykk nå på nytt på „⬇“. I displayet står det „CAL“ og deretter „20,00“. Nå legger du en 20 kg-tung kalibreringsvekt på vekten. Etter 4 sekunder står det „40,00“ i displayet. Legg nå på en 40,00 kg tung kalibreringsvekt. Etter ytterligere 4 sekunder står teksten „PASS“ i displayet og deretter det vanlige vektdisplayet. Vekten er nå nykalibrert.

Viktig: Vekten må ikke utsettes for risting eller luftstrømninger under kalibreringen.

Forklaring av spesialtegn

1. Tilkobling

Etter å ha trykket på „⬇“-tasten fremkommer så alle symbolene. Du kan kontrollere om alle segmentene vises uten problemer. Den etterfølgende null-anvisningen viser at vekten er klar for bruk.

2. Negativ vektvisning

Trykk igjen på „tare“-tasten

3. Overbelastning

Dersom vekten som legges på er tyngre enn vektens maksimale belastning fremkom mer „O.Ld“ på visningsfeltet.

4. Strømforsyning

Dersom det står „Lo“ i displayet, betyr det at batteriet er nesten tomt.

Dette apparatet oppfyller kravene etter EF-direktiv 2014/31/EU.

Henvvisning: Usedvanlige elektromagnetiske påvirkninger (støysendere like i nærheten) kan påvirke visningsverdien. Etter at støypåvirkningen er over, kan produktet igjen brukes i henhold til bestemmelser. Det er ikke tillatt å bruke vekten i kalibreringspliktig handel.

Nøyaktighet

Apparatet oppfyller kravene i EF-direktiv 2014/31/EU. Hver enkelt vekt er kalibrert og utprøvd under produksjonsprosessen. Toleransen utgjør $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (temperaturområde $+5^\circ$ til $+35^\circ$ C). Ansvar fraskrives i tilfelle av feil visning som følge av beskadigelse, feilbetjening hhv. apparatfeil av hvilken som helst art. Mangelskader omfattes ikke av denne garantien. Kjøper hhv. bruker kan heller ikke kreve ansvar for tapt fortjeneste eller andre økonomiske skader.

Zasilanie

Waga może być zasilana sieciowo lub baterią blokową 9V. Gniazdko sieciowe znajduje się z boku wagi, przegroda na baterie w dolnej płycie.

Wymiana baterii

Jeśli na wskaźniku ukaże się „Lo” oznacza to, że baterie się wyczerpały.

Ustawianie balansu

Upewnij się, że balans jest poziom.

Ważenie (⬇)

Po włączeniu przycisku „⬇” pojawią się w pierwszej kolejności wszystkie symbole na wskaźniku. Prosimy poczekać aż ukaże się zero. Teraz można położyć ważony produkt i odczytać ciężar.

Doważanie (tare)

Pusty pojemnik (względnie 1-ą ilość ważoną) zważyć i wagę poprzez ponowne naciśnięcie przycisku „tare” ustawić na pozycję zerową. Pojemnik napelnić (względnie położyć 2-ą ilość ważoną). Teraz pokazana zostanie tylko doważona waga netto.

Wyłączanie (⬇)

Przez naciśnięcie przycisku „⬇”.

Automatyczne wyłączanie

Jedynie w trybie zasilania baterią przy obciążonej lub nieobciążonej wadze po ok 2 minutach, o ile w tym czasie nie nastąpi żadna zmiana wagi. W trybie zasilania sieciowego brak automatycznego wyłączania.

Przełączanie jednostek wagi kg, lb (mode)

Waga może pokazywać ciężar w kg albo lb. Poprzez naciśnięcie przycisku „mode” wybrać daną jednostkę wagi.

Liczenie (⬆)

Po gotowości do ważenia nałożyć odważnik referencyjny. **(Uwaga: Waga pojedynczej sztuki musi wynieść ≥ 50 gram, aby funkcja liczenia bezbłędnie działała.)** Następnie nacisnąć przycisk „⬆” i przytrzymać aż pojawi się na wyświetlaczu „100”. Przez naciśnięcie przycisku „mode” wybrać referencyjną ilość sztuk (25; 50; 75 lub 100) i ponownie nacisnąć przycisk „⬆”.

Kalibracja

W razie konieczności wagę można ponownie skalibrować. Włączyć wagę przyciskiem „⬇”. Na wyświetlaczu pojawi się „88888”. Zanim wskaźnik przejdzie na zero nacisnąć krótko cztery razy przycisk „⬇” a przy czwartym razie przytrzymać go. Na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbową. Teraz ponownie nacisnąć przycisk „⬇”. Pojawi się „CAL” a następnie „20,00”. Teraz nałożyć 20kg ciężarek do kalibracji. Po 4 sekundach pojawi się na wyświetlaczu „40,00”. Teraz nałożyć 40kg ciężarek do kalibracji. Po kolejnych 4 sekundach pojawi się „PASS” a następnie normalny wskaźnik wagi. Waga została na nowo skalibrowana. Ważne: waga podczas kalibracji nie może być wystawiona na żadne wstrząsy lub prądy powietrza.

Objaśnienie znaków szczególnych

1. Włączenie

Po naciśnięciu przycisku „⬇” pojawią się w pierwszej kolejności wszystkie symbole. Mogą Państwo sprawdzić czy wszystkie segmenty są prawidłowo wyświetlane. Późniejszy wskaźnik zerowy wykazuje gotowość do ważenia.

2. Ujemne wyświetlanie wagi

Ponownie nacisnąć przycisk „tare”.

3. Przeciążenie

Jeśli nałożony ciężar jest cięższy od maksymalnego obciążenia wagi, pojawi się na wyświetlaczu „O.Ld”.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Jeśli na wskaźniku ukaże się „Lo” oznacza to, że baterie się wyczerpały.

Urządzenie odpowiada wymaganiom zawartym w przepisach EU 2014/31/EU. Uwaga: Praca urządzenia może być zakłócona przez silne oddziaływanie fal elektromagnetycznych. Waga ta jest niedopuszczona do użytku w handlu.

Dokładność:

Przyrząd ten jest zgodny z wymaganiami Wytycznych UE 2014/31/EU. W czasie procesu produkcyjnego każda waga jest pieczołowicie kalibrowana i kontrolowana. Tolerancja wynosi $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit (zakres temperatur od $+5^\circ$ do $+35^\circ$ C). Za błędne wskazania wynikające z uszkodzeń, niewłaściwej obsługi wzgl. wszelkiego rodzaju usterek przyrządu nie jest przejmowana żadna odpowiedzialność. Szkody wynikające z wad nie są objęte niniejszą gwarancją. Odpowiedzialność nie rozciąga się również na nieosiągnięte zyski lub inne szkody majątkowe kupującego wzgl. użytkownika.

Alimentação elétrica

A balança pode ser alimentada através do transformador ou com uma pilha retangular de 9V. A tomada para a ligação à rede encontra-se lateralmente na unidade de pesagem, o compartimento da pilha encontra-se na placa base da unidade de pesagem.

Substituir a pilha

Se aparecer um “Lo”, significa que a bateria está gasta.

Montagem da balança

Por favor, verifique se a balança está na horizontal.

Pesar (⬇)

Todas as funções da balança são acionadas ao premir o único botão “⬇”. Após ligar a balança, aparecem logo todos os símbolos no campo do indicador. Espere até aparecer o zero. Logo a seguir, coloque o peso e leia o valor do peso.

Pesagem cumulativa (tare)

Pese os recipientes vazios (ou a 1ª quantidade do peso) e volte a colocar a balança a zeros ao premir novamente o botão “tare”. Encha os recipientes (ou coloque a 2ª quantidade do peso). Apenas será indicado o peso líquido pesado.

Desligar (⬇)

Pressione a tecla “⬇”.

Desligar automático

Apenas com o funcionamento a pilha com balança com carga ou sem carga após aprox. 2 minutos, desde que não se registre nenhuma alteração do peso. No funcionamento com o transformador não existe o desligar automático.

Mudança da unidade de peso kg, lb (mode)

A balança pode indicar o peso em kg ou lb. carregando no botão “mode”.

Contagem (⬆)

Depois da balança estar pronta a funcionar colocar o peso de referência. (Atenção: o peso único deve ser ≥ 50 gramas, para que a função de contagem funcione corretamente.) De seguida pressionar a tecla “⬆” e mantê-la pressionada até que surja no campo do indicador “100”. Selecionar o número de referência (25; 50; 75 ou 100) pressionando a tecla “mode” e pressionar de novo a tecla “⬆”.

Calibração do utilizador

Se necessário, é possível recalibrar a balança. Ligar a balança com a tecla “⬇”. No visor surge “88888”. Antes do visor passar para zero, acionar quatro vezes seguidas, em toques rápidos, a tecla “⬇”, e na quarta vez mantê-la pressionada. No visor surge um valor numérico. Pressionar então novamente a tecla “⬇”. Surge “CAL” e depois “20,00”. Colocar agora um peso de calibragem de 20 kg. Após 4 segundos surge “40,00” no visor. Colocar agora um peso de calibragem de 40 kg. Após outros 4 segundos surge “PASS” e de seguida o visor normal de pesagem. A balança está novamente calibrada. Importante: Durante a calibração, não submeter a balança a correntes de ar nem a trepidações.

Explicação dos símbolos especiais

1. Ligar

Depois de pressionar a tecla “⬇” surgem em primeiro lugar todos os símbolos. Poderá verificar se todos os segmentos são apresentados em perfeitas condições. A indicação de zero que se segue indica o estado de prontidão para pesar.

2. Indicação de peso negativo

Volte a pressionar a tecla “tare”.

3. Sobrecarga

Quando um peso aplicado sobre a balança for superior à carga máxima da balança, surge “O. Ld” no campo do indicador.

4. Alimentação de corrente

Se aparecer um “Lo”, significa que a bateria está gasta.

Este aparelho corresponde aos requisitos segundo a diretiva CE 2014/31/EU. Nota: as influências eletromagnéticas extraordinárias (emissor de jamming nas imediações) podem influenciar o valor do indicador. Após terminar a influência das interferências, o produto fica novamente operacional de forma adequada. A balança não pode ser utilizada na circulação de aferição obrigatória.

Precisão

Este aparelho corresponde aos pedidos 2014/31/EU conforme diretriz. Cada balança é calibrada cuidadosamente e testada durante o processo de produção. A tolerância chega a + 0,5% + 1 Dígito (área de temperatura +5° até +35°C). Não responsabilizamos por defeitos como indicações erradas em base de danos, usos errados como também defeitos do aparelho de todo o tipo. Faltadanos não são incluídos pela garantia presente. Não exista responsabilidade nem mesmo para lucros perdidos ou outros fortuna-danos do comprador como também do usuário.

Alimentare

Cântarul poate fi alimentat fie prin adaptorul de rețea, fie cu o baterie de 9V. Priza de alimentare se află pe lateralul unității de cântărire, iar compartimentul pentru baterie se află pe partea inferioară a acesteia.

Înlocuirea bateriei

Dacă pe afișaj apare „Lo”, înseamnă că bateria este descărcată.

Montarea cântarului

Asigurați-vă că cântarul este poziționat pe o suprafață plană și orizontală.

Cântărire (⬇)

După pornirea cu butonul „⬇”, pe ecran apar toate segmentele. Așteptați până când apare zero. Abia apoi așezați greutatea și citiți valoarea.

Tara (tare)

Cântăriți un recipient gol (sau prima cantitate de greutate), apoi apăsați butonul „tare” pentru a reseta afișajul la zero. Umpleți recipientul (sau adăugați a doua cantitate). Se va afișa doar greutatea netă adăugată.

Oprire (⬇)

Prin apăsarea butonului „⬇”.

Oprire automată

Doar în modul pe baterie – după aproximativ 2 minute fără modificări de greutate, indiferent dacă este încărcat sau nu. În modul cu adaptor de rețea – nu are funcție de oprire automată.

Comutare unități de greutate kg, lb (mode)

Cântarul poate afișa greutatea în kg sau lb. Apăsați butonul „mode” pentru a selecta unitatea dorită.

Numărare (⬆)

După ce cântarul este pregătit pentru cântărire, așezați greutatea de referință. (Atenție: greutatea unui singur articol trebuie să fie ≥ 50 de grame pentru ca funcția de numărare să funcționeze corect.) Apoi țineți apăsat butonul „⬆” până apare „100” pe afișaj. Cu butonul „mode” selectați numărul de piese de referință (25; 50; 75 sau 100), apoi apăsați din nou butonul „⬆”.

Calibrare manuală

Dacă este necesar, cântarul poate fi recalibrat. Porniți cântarul cu butonul „⬇”. Pe afișaj va apărea „88888”. Înainte ca afișajul să revină la zero, apăsați de patru ori rapid butonul „⬇”, ținând apăsat la a patra apăsare. Pe ecran apare o valoare numerică. Apăsați din nou butonul „⬇”. Se afișează „CAL” apoi „20,00”. Așezați o greutate de calibrare de 20 kg. După 4 secunde va apărea „40,00”. Așezați o greutate de 40 kg. După încă 4 secunde apare „PASS”, apoi afișajul normal. Cântarul este recalibrat.

Important: Cântarul nu trebuie expus la vibrații sau curenți de aer în timpul calibrării.

Explicații ale simbolurilor speciale

1. Pornire

După apăsarea butonului „⬇”, se afișează toate simbolurile. Puteți verifica dacă toate segmentele sunt vizibile corect. Afișarea cifrei zero indică pregătirea pentru cântărire.

2. Afișaj negativ

Apăsați din nou butonul „tare”.

3. Supraincercare

Dacă greutatea plasată depășește limita maximă, pe afișaj apare „O.Ld”.

4. Alimentare

Dacă apare „Lo”, înseamnă că bateria este descărcată.

Acest dispozitiv este conform Directivei UE 2014/31/UE.

Notă: Interferențele electromagnetice neobișnuite (de ex. surse de bruiaj aflate în apropiere) pot afecta afișajul. După încetarea influenței, dispozitivul poate fi utilizat din nou în mod normal. Cântarul nu trebuie utilizat în tranzacții comerciale reglementate legal.

Precizie

Acest dispozitiv este conform Directivei UE 2014/31/UE. Fiecare cântar este calibrat și testat cu atenție în timpul procesului de fabricație. Toleranța este de $\pm 0,5\% \pm 1$ cifră (interval de temperatură $+5^\circ$ până la $+35^\circ$ C). Nu se acceptă răspunderea pentru afișaje eronate cauzate de deteriorări, utilizare necorespunzătoare sau defecte ale dispozitivului. Garanția nu acoperă daunele rezultate din astfel de situații. Nu se răspunde pentru pierderi de profit sau alte daune materiale ale cumpărătorului sau utilizatorului.

Napajanje

Vaga može da radi putem mrežnog adaptera ili sa 9V blok baterijom. Priključak za napajanje se nalazi sa strane jedinice za merenje, dok se odeljak za bateriju nalazi na donjoj strani jedinice.

Zamena baterije

Ako se na ekranu pojavi „Lo“, to znači da je baterija ispražnjena.

Postavljanje vage

Pazite da vaga stoji horizontalno i stabilno.

Merenje (⬇)

Nakon uključivanja pomoću dugmeta „⬇“, na displeju se prikazuju svi segmenti. Sačekajte dok se ne pojavi nula. Tek tada stavite teret i očitajte vrednost.

Tara (tare)

Izmerite praznu posudu (ili prvu količinu), a zatim pritisnite dugme „tare“ da biste poništili vrednost. Zatim napunite posudu (ili dodajte drugu količinu). Prikazuje se samo neto težina.

Isključivanje (⬇)

Pritiskom na dugme „⬇“.

Automatsko isključivanje

Samo kada se koristi baterija – ako se težina ne menja oko 2 minuta, vaga se automatski isključuje (bez obzira da li je opterećena ili ne). Kada je povezana na adapter – nema automatskog isključivanja.

Prebacivanje jedinica mere kg, lb (mode)

Vaga može prikazivati težinu u kilogramima (kg) ili funtama (lb). Dugmetom „mode“ izaberite željenu jedinicu.

Brojanje (⬆)

Kada je vaga spremna, stavite referentnu masu. (Pažnja: težina jednog komada mora biti ≥ 50 grama kako bi funkcija brojanja radila ispravno.) Pritisnite i držite dugme „⬆“ dok se ne pojavi „100“ na displeju. Dugmetom „mode“ izaberite broj referentnih komada (25, 50, 75 ili 100), zatim ponovo pritisnite dugme „⬆“.

Korisnička kalibracija

Ako je potrebno, vaga se može ponovo kalibrisati. Uključite vagu pomoću dugmeta „⬇“. Na ekranu se pojavljuje „8888“. Pre nego što se pojavi nula, brzo četiri puta pritisnite dugme „⬇“, pri čemu četvrti put držite dugme pritisnuto. Na ekranu će se pojaviti brojčana vrednost. Ponovo pritisnite dugme „⬇“. Prikazuje se „CAL“, zatim „20,00“. Stavite kalibracionu masu od 20 kg. Nakon 4 sekunde pojavljuje se „40,00“. Stavite masu od 40 kg. Nakon još 4 sekunde pojavljuje se „PASS“, zatim se prikazuje standardni ekran. Vaga je sada kalibrisana. Važno: Tokom kalibracije vaga ne sme biti izložena vibracijama ili strujanju vazduha.

Objašnjenje posebnih oznaka

1. Uključivanje

Nakon pritiska na dugme „⬇“ pojavljuju se svi simboli. Možete proveriti da li su svi segmenti pravilno prikazani. Nula označava spremnost za merenje.

2. Negativan prikaz težine

Pritisnite ponovo dugme „tare“.

3. Preopterećenje

Ako je stavljena težina veća od maksimalne dozvoljene, na ekranu se prikazuje „O.Ld“.

4. Napajanje

Ako se pojavi „LO“, to znači da je baterija ispražnjena.

Ovaj uređaj je u skladu sa zahtevima EU Direktive 2014/31/EU.

Napomena: Neuobičajeni elektromagnetni uticaji (npr. ometači u neposrednoj blizini) mogu uticati na prikaz. Nakon što ometanje prestane, uređaj može ponovo da se koristi normalno. Vaga se ne sme koristiti u prometu gde je zakonska overa obavezna.

Tačnost

Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU Direktive 2014/31/EU. Svaka vaga je pažljivo kalibrisanja i testirana tokom proizvodnje. Tolerancija iznosi $\pm 0,5\% \pm 1$ cifra (u temperaturnom opsegu od $+5^{\circ}$ do $+35^{\circ}\text{C}$). Ne preuzimamo odgovornost za netačne prikaze usled oštećenja, nepravilne upotrebe ili grešaka na uređaju. Garancija ne pokriva ovakve slučajeve. Ne postoji odgovornost za izgublenu dobit ili drugu materijalnu štetu korisnika ili kupca.

Электропитание

Весы снабжаются энергией через блок питания или батарейку 9V. Бухта для блока питания находится сбоку весов. Отверстие для батарейки находится на обратной стороне весов.

Замена батарейки

Если на дисплее высвечивается показание „Lo“, значит батарейки исчерпали свои ресурсы.

Установка весов

Обратите внимание на то, что весы устанавливаются горизонтально.

Взвешивание (⏏)

Нажмите клавишу „⏏“. После включения в поле индикации отображаются сначала все сегменты. Подождите, пока не появится ноль. Только тогда положить груз и считывать весовое значение.

Довешивание (tare)

Взвесить пустую тару (или 1-ую часть груза) и установить весы снова на ноль повторным нажатием кнопки „tare“. Наполнить тару (или положить 2-ую часть груза). Индицируется только добавочный вес нетто.

Отключение (⏏)

Нажмите клавишу „⏏“.

Автоматическое отключение

При работе на батарейках: автоматическое отключение весов с грузом или без груза – примерно через 2 минуты, если за это время не меняется весовое значение. При работе на блоке питания весы не отключаются автоматически.

Переключение единиц веса kg, lb (mode)

Весы показывают измерения в kg или lb. Нажатием клавиши „mode“ выбрать желаемую единицу веса.

Счет количества (🔢)

После того как весы войдут в рабочий режим, положите на них количество контрольных штук (Внимание: для правильной работы счётной функции, вес отдельных штук должен быть ≥ 50 гр.) Затем нажмите „🔢“ и держите, пока на экране не высветится „100“ Нажмите кнопку „mode“ и выберите число (25; 50; 75 или 100), затем снова нажмите кнопку „🔢“

Калибровка пользователем

При необходимости весы можно подвергнуть последующей калибровке. Включить весы при помощи кнопки „⏏“. На экране появится „88888“. Перед тем, как на экране снова появится ноль, четыре раза коротко нажать на кнопку „⏏“ и на четвертый раз удерживать. На экране появится численное значение. После чего снова нажать на кнопку „⏏“. На экране появится „CAL“, а затем „20,00“. Теперь положить на весы калибровочный вес в 20 кг. Спустя 4 секунды на экране появится „40,00“. Теперь положить на весы калибровочный вес в 40 кг. Спустя последующие 4 секунды на экране появится „PASS“, а затем нормальное показание веса. Весы теперь заново откалиброваны. Внимание: во время процесса калибровки весы не должны подвергаться сотрясениям или воздействию воздушного потока.

Примечания

1. Включение

При нажатии клавиши „⏏“ сначала на дисплее высвечиваются все символы. Вы можете проверить, все ли символы высвечиваются без погрешностей. Показание нуля на дисплее означает готовность весов к эксплуатации.

2. Показание ниже нуля

Еще раз нажмите клавишу „tare“.

3. Перегрузка

Если груз превышает допустимую нагрузку весов, на дисплее высвечивается показание „O.Ld“.

4. Энергоснабжение

Если на дисплее высвечивается показание „Lo“, значит батарейки исчерпали свои ресурсы.

Прибор соответствует требованиям общеевропейских директив 2014/31/EU. Указание: наличие сильного электро-магнитного поля (источник помех непосредственно рядом) может оказать воздействие на индицируемое значение. После исчезновения электро-магнитных помех изделие можно снова использовать согласно назначению. Весы не могут применяться в сферах, где предписано использование весов, прошедших проверку в палате мер и весов.

Точность.

этот прибор соответствует требованиям стандартов EU-Richtlinien 2014/31/EU. все весы калибруются и проверяются на заводе. точность измерения +/- 0,5% +/- 1 цифра (при температурном диапазоне от +5° до +35°). Фирма не несет ответственности за неправильные показания весов, связанных с механическими повреждениями или неправильной эксплуатацией. В этом случае гарантия на весы не распространяется. Ответственность фирмы не распространяется также на повторяющиеся повреждения или. потери товара покупателем или пользователем.

Strömförsörjning

Vågen kan drivas med nätdelen eller med ett 9V-batteri. Nätuttaget befinner sig på sidan av vågen och batterifacket på vågens undersida.

Batteribyte

Visas "Lo" på displayen, innebär detta, att batterierna är förbrukade.

Uppställning av vågen

Se vänligen till att vågen befinner sig i en vågrät position.

Väga (⬇)

När vågen har kopplats till med "⬇" – knappen visas först alla segment på indikeringsfältet. Vänligen vänta tills en nolla visas. Lägg sedan på vikten och avläs värdet.

Tarera (tare)

Väg den tomma behållaren (lägg på den första viktmängden) och ställ åter vågen på noll genom att trycka på "tare" – knappen. Fyll behållaren (lägg på den andra viktmängden). Endast den tarerade nettovikten visas.

Frånkoppling (⬇)

Om man trycker på "⬇" – knappen.

Automatisk avstängning

Endast vid batteridrift med belastad eller obelastad våg efter ca 2 minuter, om ingen förändring av vikten sker under tiden. Ingen automatisk avstängning vid nät drift.

Omkoppling av viktenheterna kg, lb (mode)

Vågen kan visa vikten i kg eller lb. Välj önskad viktenhet genom att trycka på "mode" – knappen.

Räkna (⬇)

Koppla till vågen och lägg på referensvikten. (OBS: Vikten för varje enskild enhet måste vara ≥ 50 gram, för att räknefunktionen ska fungera korrekt.) Tryck därefter på "⬇" – knappen och håll denna intryckt tills "100" visas på indikeringsfältet. Välj referensantal (25; 50; 75 eller 100) genom att trycka på "mode" – knappen och tryck därefter åter på "⬇" – knappen.

Användarkalibrering

Vid behov kan vågen omkalibreras. Slå på vågen med "⬇"- knappen. Displayen visar "88888". Innan indikeringen slår om till noll, tryck fyra gånger kort efter varandra på "⬇"- knappen och håll knappen intryckt den fjärde gången. Displayen visar ett siffervärde. Tryck nu åter på "⬇"- knappen. "CAL" visas och därefter "20,00". Lägg nu på en 20 kg-kalibreringsvikt. Efter 4 sekunder visas "40,00" på displayen. Lägg nu på en 40 kg-kalibreringsvikt. Efter ytterligare 4 sekunder visas "PASS" och därefter den normala vikten. Vågen har omkalibrerats.

Viktigt: Vågen får inte utsättas för vibrationer eller luftströmmar under pågående kalibrering.

Förklaring av specialtecknen

1. Tillkoppling

När man har tryckt på "⬇" – knappen visas först alla symbolerna. Nu kan man kontrollera om alla segment visas korrekt. Därefter visas en nolla som betyder att vågen är klar för vägning.

2. Negativ viktindikering

Tryck åter på "tare" – knappen.

3. Överlast

Om den vikt som har lagts på vågen väger mer än vågens maximilast visas "O.Ld" på indikeringsfältet.

4. Strömförsörjning

Visas "Lo" på displayen, innebär detta, att batterierna är förbrukade.

Denna apparat motsvarar kraven i EG-direktiv 2014/31/EU.

Information: Ovanliga elektromagnetiska inflytanden (störningssändare i omedelbar närhet) kan ha inflytande på det indikerade värdet. När störningen inte längre påverkar vågen kan den åter användas på avsett sätt.

Precision

Denna apparat överensstämmer med kraven enligt EG-direktiv 2014/31/EU. Varje våg kalibreras och kontrolleras noga under produktionsprocessen.

Toleransen uppgår till $\pm 0,5\% \pm \text{digit}$ (temperaturområde $+5^\circ$ till $+35^\circ$ C). Vid felaktiga indikeringar på grund av skador, felaktig betjäning eller apparatfel av alla slag lämnar vi ingen garanti. Bristskador ingår inte i den föreliggande garantin. Vi ansvarar inte heller för köparens eller användarens förlorade vinst eller övriga förmögenhetsskador.

Električno napajanje

Tehtnica se lahko napaja z električnim napajalnikom ali z blok baterijo 9 V. Priključek za električno napajanje je na strani tehtalne enote, predal za baterijo pa je na dnu tehtalne enote.

Zamenjava baterij

Če se v prikaznem polju prikaže „Lo“, to pomeni, da so baterije že izrabljene.

Postavitev tehtnice

Pazite na to, da tehtnica stoji vodoravno.

Tehtanje (⬇)

Po vklopu s tipko „⬇“ se najprej pojavijo vsi simboli v prikaznem polju. Prosimo počakajte, da se prikaže ničla. Šele nato položite nanjo težo in jo odčitajte.

Dotehtavanje (tare)

Stehajte prazno posodo (oz. 1. količino) in tehtnico s ponovnim pritiskom na tipko „tare“ ponovno nastavite na ničlo. Napolnite posodo (oz. položite nanjo 2. količino). Prikazana bo samo dotehtana neto teža.

Izklop (⬇)

Tehtnico izklopite s pritiskom tipke „⬇“.

Samodejni izklop

Ob baterijskem napajanju se tehtnica ne glede na to, ali je nanjo položena teža ali ne, po približno 2 minutah samodejno izklopi, če se v tem času teža ne spremeni. Ob napajanju z električnim napajalnikom se tehtnica nikoli ne izklopi samodejno.

Preklop med enotami za težo kg, lb (mode)

Tehtnica lahko prikaže težo v kg ali lb. S pritiskom na tipko „mode“ izberite željeno enoto za prikaz teže.

Štetje (▲)

Ko je tehtnica pripravljena na tehtanje, nanjo položite referenčno težo. (Pozor: teža posameznega kosa mora biti ≥ 50 g, da bo funkcija štetja brezhibno delovala.) Nato pritisnite tipko „▲“ in jo držite pritisnjeno, da se na zaslonu izpiše „100“. S pritiskanjem tipke „mode“ izberite referenčno število kosov (25, 50, 75 ali 100) in zatem ponovno pritisnite tipko „▲“.

Uporabnikovo kalibriranje

Po potrebi se lahko tehtnica tudi naknadno kalibrira. S tipko „⬇“ vklopite tehtnico. Na zaslonu se izpiše „88888“. Preden prikaz preklopi na nič, štirikrat zaporedoma kratko pritisnite tipko „⬇“ in jo ob četrtem pritisku držite pritisnjeno. Na zaslonu se prikaže številna vrednost. Sedaj ponovno pritisnite tipko „⬇“. Izpiše se „CAL“ in nato „20,00“. Na tehtnico položite kalibrirno težo 20 kg. Po 4 sekundah se na zaslonu izpiše „40,00“. Sedaj na tehtnico položite kalibrirno težo 40 kg. Po dodatnih 4 sekundah se izpiše „PASS“, nato pa zaslon normalno prikazuje težo. Tehtnica je sedaj na novo kalibrirana. Pomembno: Tehtnica med kalibriranjem ne sme biti izpostavljena tresljajem ali zračnim tokovom.

Razlaga posebnih simbolov

1. Vkllop

Po pritisku tipke „⬇“ se najprej prikažejo vsi simboli. Tako lahko preverite, ali so vsi segmenti brezhibno prikazani. Ničelni prikaz nato prikazuje pripravljenost na tehtanje.

2. Negativni prikaz teže

Ponovno pritisnite tipko „tare“.

3. Preobremenitev

Če je teža na tehtnici večja kot največja maksimalna obremenitev tehtnice, se na zaslonu izpiše „O.Ld“.

4. Električno napajanje

Če se v prikaznem polju prikaže „Lo“, to pomeni, da so baterije že izrabljene.

Ta naprava ustreza zahtevam v skladu z direktivama ES 2014/31/EU. Opozorilo: Izredni elektromagnetni vplivi (oddajniki za motenje v neposredni bližini) lahko vplivajo na prikazano vrednost. Po prenehanju motečih vplivov se izdelek zopet lahko uporablja v skladu z določili.

Natančnost

Ta naprava izpolnjuje zahteve direktiv ES 2014/31/EU. Vsaka tehtnica je med procesom izdelave skrbno kalibrirana in kontrolirana. Toleranca znaša $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit (temperaturno območje $+5^{\circ}$ do $+35^{\circ}$ C). Pri napačnem prikazu zaradi poškodb, napačnega upravljanja oz. kakršnihkoli napak naprave, jamstva ne moremo prevzeti. Pričujoča garancija ne obsega škode, povzročene zaradi okvar. Prav tako ne jamčimo za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo kupca oz. uporabnika.

Napájanie

Váhu môžete pripojiť do siete pomocou modulu sieťového zdroja, alebo môžete do nej vložiť 9V blokovú batériu. Sieťová zdierka sa nachádza na boku vážiacej jednotky, batériový priechod sa nachádza na spodnej platni vážiacej jednotky.

Výmena batérie

Ak sa na displeji zobrazí údaj „Lo“, znamená to, že batérie sú vyčerpané.

Uloženie váhy

Dbajte prosím na to, aby váhy stáli vodorovne.

Váženie (⬇)

Po zapnutí váhy tlačidlom „⬇“ sa na displeji najskôr zobrazia všetky symboly. Počkajte, pokiaľ sa nezobrazí nula. Až potom položte na váhu produkt a odčítajte hodnotu.

Dovažovanie (tare)

Odvážte prázdne nádoby (príp. 1. hmotnostné množstvo) a váhu vynulujte opätovným stlačením tlačidla „tare“. Nádoby naplňte (príp. priložte 2. množstvo). Zobrazí sa len dodatočne priložená netto hmotnosť.

Vypnutie (⬆)

Stlačením tlačidla „⬆“.

Automatické vypnutie

Len v prevádzke s batériou pri zaťaženej alebo nezaťaženej váhe po cca 2 minútach, pokiaľ sa v tomto čase nezmení hmotnosť. Ak je váha pripojená do siete pomocou modulu sieťového zdroja, automaticky nevypne.

Prepnutie hmotnostných jednotiek kg, lb (mode)

Váha môže zobrazovať hmotnosť v kg v lb. Požadovanú hmotnostnú jednotku stlačte stlačením tlačidla „mode“.

Počítanie (Σ)

Keď je váha pripravená na váženie, položte na ňu referenčné závažie. (Pozor: Hmotnosť jedného kusu musí byť ≥ 50 , aby sčítacia funkcia fungovala bezchybne.) Potom stlačte tlačidlo „Σ“ – a držte ho stlačené, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „100“. Stlačením tlačidla „mode“ zvolíte počet referenčných kusov (25; 50; 75 alebo 100) a potom opäť tlačidlo „Σ“.

Kalibrácia váhy vykonaná užívateľom

Váhu je možné v prípade potreby vykalibrovať. Váhu zapnite tlačidlom „⬇“. Na displeji sa zobrazí „88888“. Skôr ako sa na displeji objaví nula, tlačidlo „⬇“ stlačte krátko štyrikrát za sebou a pri štvrtom stlačení tlačidlo podržte. Na displeji sa zobrazí číselná hodnota. Teraz znova stlačte tlačidlo „⬇“. Zobrazí sa „CAL“ a potom „20,00“. Na váhu teraz položte 20kg kalibrovacie závažie. Po 4 sekundách sa na displeji zobrazí údaj „40,00“. Na váhu teraz položte 40kg kalibrovacie závažie. Po ďalších 4 sekundách sa zobrazí „PASS“ a potom normálne zobrazenie hmotnosti. Váha je znova vykalibrovaná.

Dôležité upozornenie: Váha nesmie byť počas kalibrácie vystavená otrasom alebo prievanu.

Vysvetlenie zvláštnych znakov

1. Zapnutie

Po stlačení tlačidla „⬇“ sa najskôr zobrazia všetky symboly. Môžete skontrolovať, či sa všetky segmenty zobrazia korektne. Dodatočné zobrazenie nuly indikuje pripravenosť váhy na váženie.

2. Negatívne zobrazenie hmotnosti

Znova stlačte tlačidlo „tare“.

3. Preťaženie váhy

Keď hmotnosť presiahne maximálne zaťaženie váhy, na displeji sa zobrazí „O.Ld“.

4. Napájanie

Ak sa na displeji zobrazí údaj „Lo“, znamená to, že batérie sú vyčerpané.

Tento prístroj zodpovedá požiadavkám smerníc EU 2014/31/EU. Poznámka: Mimoriadne elektromagnetické efekty (rušivé vysielace v bezprostrednej blízkosti) môžu ovplyvniť údaj zobrazovaný na displeji. Po skončení rušenia je možné výrobok opäť v súlade s jeho určením používať.

Presnosť

Tento prístroj spĺňa požiadavky EU- smernice 2014/31/EU. Každá váha je počas výroby starostlivo kalibrovaná a skúšaná. Tolerancia činí $\pm 0,5\% \pm 1$ digit (v rozsahu teplôt $+5^\circ$ až $+35^\circ\text{C}$). Pri chybných údajoch váhy v dôsledku poškodenia, chybnéj obsluhy príp. chýb prístroja akéhokoľvek druhu nemôže byť prevzatá žiadna záruka. Škody v dôsledku chýb nekryje jestvujúca garancia. Ručenie sa tiež nevzťahuje na ušlý zisk alebo iné majetkové škody kupujúceho resp. užívateľa.

Güç Kaynağı

Terazi, adaptörle veya 9V blok pille çalıştırılabilir. Güç soketi, tartı ünitesinin yan tarafında, pil bölmesi ise alt kısmında yer alır.

Pil Değişimi

Ekranda "Lo" ifadesi çıkarsa, bu pilin zayıf veya bitmiş olduğunu gösterir.

Terazinin Kurulumu

Lütfen terazinin düz bir zemine yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Tartım (⬇)

"⬇" tuşuna basarak cihazı açtıktan sonra ekranda tüm segmentler görünür. Lütfen ekranda "0" değeri görünene kadar bekleyin. Sadece o zaman ağırlığı yerleştirin ve değeri okuyun.

Dara (tare)

Boş bir kap (veya ilk ağırlık miktarı) tartılır ve ardından "tare" tuşuna basılarak sıfırlanır. Kap doldurulur (veya ikinci ağırlık miktarı eklenir). Sadece eklenen net ağırlık görüntülenir.

Kapatma (⬆)

"⬆" tuşuna basarak cihaz kapatılır.

Otomatik Kapanma

Yalnızca pil ile çalışırken geçerlidir – yaklaşık 2 dakika boyunca ağırlıkta bir değişiklik olmazsa (yük varken veya yokken) otomatik olarak kapanır. Adaptörle çalışırken otomatik kapanma yoktur.

Ağırlık Birimlerini Değiştirme kg, lb (mode)

Terazi, ağırlığı kg veya lb cinsinden gösterebilir. "mode" tuşuna basarak istediğiniz birimi seçin.

Parça Sayımı (⬆)

Terazi hazır olduğunda referans ağırlık yerleştirilir. (Dikkat: Birim ağırlık ≥ 50 gram olmalıdır, aksi takdirde sayım işlevi düzgün çalışmaz.) Ardından "⬆" tuşuna basılı tutulur, ekranda "100" görüntülenene kadar. "mode" tuşu ile referans parça sayısı seçilir (25; 50; 75 veya 100) ve ardından tekrar "⬆" tuşuna basılır.

Kullanıcı Kalibrasyonu

Gerekirse terazi yeniden kalibre edilebilir. "⬆" tuşuyla cihaz açılır. Ekranda "88888" görüntülenir. Sıfır görünmeden önce "⬆" tuşuna dört kez hızlıca basılır ve dördüncü basışta tuş basılı tutulur. Ekranda sayısal bir değer görünür. "⬆" tuşuna tekrar basılır. "CAL" ve ardından "20,00" görüntülenir. 20 kg kalibrasyon ağırlığı yerleştirilir. 4 saniye sonra "40,00" görünür. Ardından 40 kg ağırlık yerleştirilir. 4 saniye sonra "PASS" ve ardından normal ağırlık görüntüsü gösterilir. Kalibrasyon tamamlanmıştır.

Önemli: Kalibrasyon sırasında terazi titreşime veya hava akımına maruz kalmamalıdır.

Özel Sembollerin Açıklaması

1. Açma

"⬆" tuşuna basıldığında tüm semboller görüntülenir. Tüm segmentlerin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir. Ardından gelen sıfır göstergesi, tartım için hazır olduğunu belirtir.

2. Negatif Ağırlık Göstergesi

Yeniden "tare" tuşuna basın.

3. Aşırı Yük

Yerleştirilen ağırlık, maksimum kapasiteyi aşarsa, ekranda "O.Ld" görünür.

4. Güç

"LO" görünüyorsa, bu pilin zayıf olduğunu gösterir.

Bu cihaz, AB Direktifi 2014/31/AB gerekliliklerine uygundur.

Not: Olağandışı elektromanyetik etkiler (ör. yakındaki parazit kaynakları), gösterilen değeri etkileyebilir. Parazit sona erdikten sonra cihaz tekrar normal şekilde kullanılabilir. Terazi, yasal olarak onay gerektiren ticari işlemlerde kullanılamaz.

Doğruluk

Bu cihaz, AB Direktifi 2014/31/AB gerekliliklerine uygundur. Her terazi üretim sürecinde dikkatle kalibre edilmekte ve test edilmektedir. Tolerans: $\pm 0,5\%$ ± 1 basamak (sıcaklık aralığı $+5^{\circ}$ ila $+35^{\circ}\text{C}$). Hasar, yanlış kullanım veya her türlü cihaz arızası nedeniyle oluşabilecek yanlış göstergeler için sorumluluk kabul edilmez. Bu garanti, kusurlardan kaynaklanan zararı kapsamaz. Alıcının veya kullanıcının kar kaybı veya diğer maddi zararları için de sorumluluk kabul edilmez.

Живлення

Ваги можуть працювати від мережевого адаптера або від 9V батареї. Роз'єм для живлення знаходиться збоку корпусу вагової платформи, а відсік для батареї — на нижній частині пристрою.

Заміна батареї

Якщо на дисплеї з'являється напис «Lo», це означає, що батарея розряджена.

Встановлення ваги

Переконайтеся, що ваги стоять горизонтально на рівній поверхні.

Зважування (⬇)

Після увімкнення кнопкою „⬇“ на екрані з'являються всі сегменти. Зачекайте, поки не з'явиться «0». Тільки після цього кладіть вантаж і зчитуйте вагу.

Тара (tare)

Зважте порожню тару (або першу порцію вантажу), потім натисніть кнопку „tare“, щоб обнулити ваги. Наповніть тару (або додайте другу порцію вантажу). На екрані відображається лише чиста маса.

Вимикання (⬇)

Натисніть кнопку „⬇“.

Автоматичне вимикання

Лише при живленні від батареї — приблизно через 2 хвилини без зміни ваги, незалежно від навантаження. У режимі живлення від мережі автоматичне вимикання не відбувається.

Перемикання одиниць вимірювання kg, lb (mode)

Ваги можуть відображати масу в кг або фунтах. Виберіть бажану одиницю натисканням кнопки „mode“.

Підрахунок (⬆)

Коли ваги готові до роботи, покладіть зразкову вагу. (Увага: маса одного елемента повинна бути ≥ 50 г, щоб функція рахунку працювала правильно.) Потім натисніть і тримайте кнопку „⬆“, поки на дисплеї не з'явиться «100». Кнопкою „mode“ оберіть кількість еталонних одиниць (25; 50; 75 або 100), потім ще раз натисніть кнопку „⬆“.

Калібрування користувачем

За потреби ваги можна відкалібрувати вручну. Увімкніть ваги кнопкою „⬇“. На дисплеї з'явиться «88888». До того як з'явиться нуль, чотири рази швидко натисніть кнопку „⬇“, при четвертому натисканні утримуйте її. На екрані з'явиться числове значення. Натисніть кнопку „⬇“ ще раз. З'явиться «CAL», потім — «20,00». Покладіть калібрувальну вагу 20 кг. Через 4 секунди з'явиться «40,00». Покладіть 40 кг. Ще через 4 секунди з'явиться «PASS», а потім — звичайне значення ваги. Калібрування завершено.

Важливо: Під час калібрування ваги не повинні піддаватися вібраціям або впливу повітряного потоку.

Пояснення спеціальних символів

1. Увімкнення

Після натискання кнопки „⬇“ з'являються всі символи. Перевірте, чи відображаються всі сегменти. Нуль означає готовність до зважування.

2. Від'ємне значення

Натисніть кнопку „tare“ ще раз.

3. Перевантаження

Якщо вантаж перевищує максимальне навантаження, на дисплеї з'являється «O.Ld».

4. Живлення

«LO» означає, що батарея розряджена.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/31/ЄС.

Примітка: Незвичайні електромагнітні впливи (наприклад, джерела перешкод поблизу) можуть вплинути на показання. Після припинення впливу пристрій працює нормально. Ваги не можна використовувати для легально регульованих комерційних зважувань.

Точність

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/31/ЄС. Кожні ваги проходять ретельне калібрування та перевірку під час виробництва.

Допустиме відхилення становить $\pm 0,5\% \pm 1$ цифра (температурний діапазон $+5^\circ$ до $+35^\circ\text{C}$). Виробник не несе відповідальності за помилки показів, спричинені пошкодженням, неправильним використанням або дефектами пристрою. Гарантія не покриває збитків такого роду.

Виробник не несе відповідальності за втрачену вигоду або інші майнові збитки покупця чи користувача.

