Wanduhr MAULben 905 19



DEUTSCH

Batterie:

Der Uhr liegt ***keine*** Batterie (AA) bei!

Inbetriebnahme:

Das Batteriefach (1) befindet sich auf der Rückseite. Legen Sie eine AA Batterie 1,5 V ein! *Bitte Polungskennzeichnung beachten!!* Mit Hilfe des Stellrades (2) wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt. Treten größere Zeitabweichungen (nach 12-15 Monaten) auf, bitte Batterie austauschen!

ENGLISH

Battery:

No battery (AA) is included with the clock!

Commissioning:

The battery compartment (1) is located on the back. Insert one AA 1,5V battery! *Please observe the polarity markings!!* Use the setting wheel (2) to set the current time. If major time deviations occur (after 12-15 month), please replace the battery!

FRANÇAIS

Pile:

Aucune pile (AA) n'est fournie avec l'horloge!

Mise en service:

Le compartiment à pile (1) se trouve à l' arrière. Insérez une pile AA de 1,5 V! *Respectez le marquage de polarité!!* Réglez l'heure actuelle à l'aide de la molette de réglage (2). En cas de décalages importants (après 12 à 15 mois), remplacez la pile!

ITALIANO

Batteria:

La batteria (AA) non è inclusa con l'orologio!

Messa in funzione:

Il vano batteria (1) si trova sul retro. Inserire una batteria AA da 1,5 V! *Prestare attenzione alla polarità!!* Impostare l'ora attuale con la rotella di regolazione (2). Se si verificano forti deviazioni dell'orario (dopo 12-15 mesi), sostituire la batteria!

ESPAÑOL

Batería:

El reloj no incluye una batería (AA).

Puesta en marcha:

El compartimento de la batería (1) se encuentra en la parte trasera. Inserte una batería AA de 1,5 V. *Preste atensión a la polaridad indicada!!* Ajuste la hora actual con la rueda de ajuste (2). Si después de 12-15 meses hay desviaciones importantes en la hora, cambie la batería.

NEDERLANDS

Batterij:

De klok wordt geleverd zonder batterij (AA)!

Ingebruikname:

Het batterijvak (1) bevindt zich aan de achterkant. Plaats één AA-batterij van 1,5V! *Let op de polariteitsaanduiding!!* Stel de huidige tijd in met het instelwiel (2). Bij grote tijdsafwijkingen (na 12-15 maanden), vervang de batterij!

9051909.150

So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern werden gesondert als Elektroschrott in dafür vorgesehenen Einrichtungen gesammelt. Über die verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und die dafür vorgesehenen Einrichtungen gibt die örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung Auskunft.

Zeichenerklärung: Hg = Quecksilber; Cd = Cadmium; Pb = Blei

Notice de conditionnement et d´élimination
Istruzioni di imballaggio e smaltimento
Опаковка и указание за изхвърляне

Garantiehinweis
Guarantee
Garantie